

Panasonic

超小型カメラ専用 ACアダプタ 品番 **WV-PS12**

使用説明書

このたびは、パナソニック超小型カメラ専用ACアダプタをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

★ご使用前にこの説明書をよくお読み
のうえ、正しくご使用ください。

概 要


★本機は超小型カメラ専用の
ACアダプタです。

接続のしかた

- 1 ACアダプタの出力ケーブルをカメラコントロールユニットのDC12V入力端子へ接続します。

⊕…………… 白・黒コード
⊖…………… 黒コード

- 2 本体をACコンセントへ差し込みます。



使用上のご注意

- ACアダプタの出力ケーブルは確実に挿入してください。
- 雨や水がかからないようにしてください。
- 出力ケーブルの延長はさけてください。
- 本機は超小型カメラ専用のACアダプタですので他の目的には使用しないでください。
- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えないでください。

定 格

電 源	： AC 100V 50/60Hz	寸 法	： 57 × 47.5 × 82 (mm) (幅)(高さ)(奥行)
入 力 容 量	： 13VA	重 量	： 約 500 g
出 力	： DC 13V、0.5A	仕 上 げ	： 黒色半ツヤABS樹脂製 マンセルN1近似色
使用温度範囲	： -10℃ ~ +40℃		