

取扱説明書 補足説明

このたびは、デジタルディスクレコーダー WJ-HD200をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この補足説明では、機能追加による内容や注意していただきたいことについて説明しています。取扱説明書とあわせてお読みください。

1. HTML操作ガイド→設定メニュー→メール設定ページ（151ページ）

POP認証機能への対応により、メール設定ページの設定項目が追加・変更されています。

メール設定	
アラームによる送信の設定	
メール通知	<input type="radio"/> 使用しない <input type="radio"/> 使用する
画像添付	<input type="radio"/> しない <input type="radio"/> する
SMTPサーバーアドレス	smtp.mailsrv.somedomain
送信元メールアドレス	sender@mailsrv.somedomain
POP3認証	<input type="radio"/> 使用しない <input checked="" type="radio"/> 使用する
POP3サーバーアドレス	pop3.mailsrv.somedomain
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>
設定	
通知先メールアドレスの登録	
メールアドレス	<input type="text"/>
設定	
通知先メールアドレスの削除	
削除するメールアドレス	<input type="text"/>
削除	

SMTPサーバーアドレス

メールを送信するSMTPサーバーのIPアドレスまたはSMTPサーバー名を入力します。SMTPサーバー名は、DNS設定を「手動」または「自動」にしたときのみ使用できます。

POP3認証

POP before SMTPで認証を行うとき「使用する」にします。

POP3サーバーアドレス

POP3認証設定を「使用する」にした場合、POP3サーバーのアドレスを入力します。

ユーザー名

送信元アカウントのユーザー名を入力します。

パスワード

送信元アカウントのパスワードを入力します。

2. その他→ダウンロード画像について (167ページ)

ダウンロードした再生画像の録画時刻が表示可能になりました。また、再生画像の操作項目が追加されています。



Date

再生画像の録画された時刻を表示します。

OLDEST

一番古い再生画像を表示し、停止します。

LATEST

最終(最新)の再生画像を表示し、停止します。

3. セットアップ (基本設定項目) → セットアップする → タイマー録画を設定する → プログラムを作成する (35ページ)

録画開始時刻 (START) と録画終了時刻 (END) に同じ時刻を設定するとタイマー録画は行われません。操作手順5～8で録画時刻を設定する場合はご注意ください。

4. その他→システムコントローラーで操作する (158ページ)

以下の操作が追加されています。

操作項目	本機	WV-CU360C	備考
アラーム履歴(改ページ)			
アラーム履歴表示中の時間 検索画面表示/非表示			
時間検索画面表示			
時間検索画面非表示 (検索画面)			
設定項目の選択 (検索画面)			
日時の変更 (検索画面)			
検索実行 (検索画面)			

5. ハードディスクの状態について (97ページ)

以下に変更されています。

DISK MENU表示後、何も操作せずに5分以上経過すると、本機は自動的に再起動を行います。

→ DISK MENU表示後、何も操作せずに1分以上経過すると、本機は自動的に通常運用を行います。

6. アラーム通知機能のON/OFF (ALARM DATA) (59ページ)

状態・設定範囲の内容が変更されています。

OFF : システムコントローラーが本機に接続されていない場合に設定します。

OS : アラームが発生するたびに通知します。

1S, 5S : 選択した時間経過してから通知します。

7. 故障かな! ? (154ページ)

2つ目の症状の内容が変更されています。

<変更前>

症状	原因・対策
画面に、NO DISKが表示される	・使用可能なハードディスクが1台もありません。 販売店にご相談ください。

<変更後>

症状	原因・対策
画面に、HDD ERRORが表示される	・使用可能なハードディスクが1台もありません。 販売店にご相談ください。

8.RS-232Cコマンドリファレンス (164ページ)

以下のように追加（「その他の操作」）・変更（「問い合わせ」）されています。

その他の操作

項目	送信コマンド(ASCII)	応答コマンド(ASCII)	パラメーター(ASCII)
時間検索画面表示	ZTL:n	ZTL	n:7 検索画面表示
			n:0 検索画面消去
アラーム履歴検索画面表示	ZTM:n	ZTM	n:1 アラーム履歴検索画面表示
			n:0 アラーム履歴検索画面消去

問い合わせ

項目	送信コマンド(ASCII)	応答コマンド(ASCII)	パラメーター(ASCII)
状態問い合わせ	QSR	QSR:状態1:[状態2···状態13]	状態には以下のコマンドが返信される。
			mad:1 アラーム抑止中 mad:0 アラーム抑止中なし mkl :1 ロック中 mkl :0 ロック解除中 msu:1 設定中 msu:0 通常操作中 oms:0001 多画面モニター oms:0002 スポットモニター ocs :cccc cccc=カメラ番号 (00001~00008) otc :0 4分割画面 otc :2 9分割画面 oqt :01n n=F (シーケンス中) n=P (シーケンス停止中) oae :1 アラーム履歴表示中 oae :0 アラーム履歴非表示 orc 録画中 osp :R 録画停止中 opl 再生中 opa 一時停止中 osf :0F~5F 早送り再生中 0F:1倍、1F:約2倍、2F:約5倍、 3F:約50倍 (4Fは指定不可)、 5F:約100倍 osf :0S~1S 同上 OS:1倍、1S:1/2倍 osr :0F~5F 早戻し再生中 0F:1倍、1F:約2倍、2F:約5倍、 3F:約50倍 (4Fは指定不可)、 5F:約100倍 osr :0S~1S 同上 OS:1倍、1S:1/2倍 osp :P 停止中 ztl :7 検索画面表示中 ztl :0 検索画面非表示 ztm :1 アラーム履歴検索画面表示中 ztm :0 アラーム履歴検索画面非表示