

システムコントローラーの操作のしかた

このたびは、デジタルディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 本機をPS・Dataモードで使用する場合、PS・Dataモード対応のシステムコントローラーで以下の操作を行うことができます。以下の操作は本機にシステムコントローラーを接続している場合のものです。本機は、WV-CU360C、WV-CU650のシステムコントローラーに対応しています。
 本書では、PS・Dataモード対応のシステムコントローラーで本機を操作する場合の操作のしかたについて説明しています。PS・Dataモード対応のシステムコントローラーで本機を操作する場合、あらかじめ設定が必要になります。詳しくはシステムの管理者にご確認ください。

■WV-CU650の操作のしかた

操作項目	本機	WV-CU650	備考
設定画面の表示/消去		メニュー画面301を呼び出し、 F1 : 表示 F2 : 消去	セットアップメニュー画面内での文字消去は CLEAR ボタンを押します。 デフォルトでは、SHIFT + F1 でメニュー画面301を呼び出すことができます。
設定項目の選択			
設定内容の変更	 内側を回す	+ - または 	
カーソルの移動領域の変更		 または 	
ポップアップ画面内のボタンを押す		 または 	
直前の画面に戻る			
サマータイムモードOUT	設定画面内で設定	1 1 3 → SHIFT +  システム機能	
サマータイムモードIN	設定画面内で設定	1 1 4 → SHIFT +  システム機能	
連続録画 (外部タイマー) OFF	設定画面内で設定	1 1 5 → SHIFT +  システム機能	
連続録画 (外部タイマー) ON	設定画面内で設定	1 1 6 → SHIFT +  システム機能	
録画イベントリスト表示		 時間サーチ	絞り込み条件を設定するフィルター設定画面の表示は  ボタンを押して行います。 再生を開始するときは  ボタンを押します。

操作項目	本機	WV-CU650	備考
VMDサーチリスト表示	サーチ 	サーチ 時間サーチ 	VMD検索設定画面は ボタンを押して表示します。 再生を開始するときは ボタンを押します。
マーキングリスト表示	サーチ 	サーチ 時間サーチ 	再生を開始するときは ボタンを押します。
頭出し再生画面表示 (日時指定検索)	サーチ 	サーチ 時間サーチ 	再生を開始するときは ボタンを押します。
項目検索カーソル移動	上下 押す		
リスト・サムネール表示 切り換え	上下 押す	リスト表示 画面で	
リスト・サムネール表示 選択カーソル移動	内側を 回す	または	
各検索画面消去	設定 /ESC 		
アラーム復帰		アラーム復帰 アラームオールリセット	
アラーム抑止	+	SHIFT + アラーム抑止	
マニュアル録画		録画 - 録画停止 	
マニュアル録画停止	2秒 押す	録画 - 録画停止 2秒 押す	録画中のみ操作可能。
再生・マニュアル録 画停止	—	→ SHIFT +	システムコントローラーで左の操作を行うと、 録画と再生が同時に停止します。
再生		再生/一時停止 	
再生停止		停止 	
早送り/早戻し	再生中/ 一時停止中 外側を 回す		
再生一時停止		再生/一時停止 	再生中のみ操作可能
コマ送り/コマ戻し	一時停止中 内側を 回す		再生一時停止中のみ操作可能
レコードスキップ	再生中 内側を 回す		通常再生か絞り込み再生かによってスキップ先 が異なります。
A-Bリピート再生始点 設定	ズーム/ フォーカス A-B リピート	メニュー画面 202を呼び出し →	再生中/再生一時停止中に操作可能。
A-Bリピート再生終点 設定	ズーム/ フォーカス A-B リピート	メニュー画面 202を呼び出し →	デフォルトでは、 + でメニュー画面 202を呼び出すことができます。
A-Bリピート再生解除	ズーム/ フォーカス A-B リピート	メニュー画面 202を呼び出し →	
最新画像へスキップ	パン/ チルト 最新画像	最新映像 	再生中/再生一時停止中に操作可能。

操作項目	本機	WV-CU650	備考
絞り込みOFF	  	メニュー画面 203を呼び出し → 	デフォルトでは、  +  でメニュー画面 203を呼び出すことができます。 絞り込み再生中のみ操作可能。
絞り込みON	  	メニュー画面 203を呼び出し → 	デフォルトでは、  +  でメニュー画面 203を呼び出すことができます。 絞り込み再生に切り換えることができる場合の み操作可能。
マーキング付与	 + 		再生中／再生一時停止中に操作可能。
HDD通常録画領域/ イベント録画領域選択	 + 	メニュー画面 201を呼び出し → 	デフォルトでは、  +  でメニュー画面 201を呼び出すことができます。 検索画面表示中は  +  で操作することも できます。
HDDコピー領域選択	 + 	メニュー画面 201を呼び出し → 	モニター2を選択中のみ操作可能。 デフォルトでは、  +  でメニュー画面 201を呼び出すことができます。 検索画面表示中は  +  で操作すること もできます。
モニター1選択	 	 → 	モニター2でライブ映像表示中のみ操作可能。
モニター2選択	 	 → 	
シーケンスON	 + 		カメラ選択または  +  を押すと、シー ケンスを停止 (OFF) できます。
カメラ選択	カメラ選択ボタン 1～16	カメラ番号 → 	
画面分割数の選択	 +   + 		4画面 (1～4CH) → 4画面 (5～8CH) → 4画 面 (9～12CH) → 4画面 (13～16CH) → 7画 面 → 9画面 (1～9CH) → 9画面 (10～16CH) → 10画面 → 13画面 → 16画面の順に切り換わり ます。
電子ズーム	 + 		2倍 → 4倍 → 1倍の順に切り換わります。
リスト表示中からの 文字情報表示ON	 + 	リスト表示中に 	リスト表示中のみ操作可能。 文字情報表示中に  ボタンを押すと、文字 情報の表示をOFFできます。
文字情報表示ON	 + 	  →  + 	再生一時停止中のみ操作可能・文字情報表示中 に  ボタンを押すと、文字情報の表示を OFFできます。

操作項目	本機	WV-CU650	備考
リスト表示からのコピー設定画面表示	+	リスト表示中に	リスト表示中のみ操作可能。
コピー設定画面表示	+	→ + +	ライブ映像表示中、再生一時停止中のみ操作可能。
コピーキャンセル	+ コピー中	コピー中に	
表示情報切替	+		

■WV-CU360Cの操作のしかた

■部の機能进行操作する場合、システムコントローラーの [SHIFT] ボタンを押して、[SHIFT] ボタン左側のライトを点灯させてください。

操作項目	本機	WV-CU360C	備考
設定画面の表示/消去			セットアップメニュー画面内での文字消去は [0] ボタンを押します。
設定項目の選択			
設定内容の変更	内側を回す		
カーソルの移動領域の変更			
ポップアップ画面内のボタンを押す			
直前の画面に戻る			
サマータイムモードOUT	設定画面内で設定		
サマータイムモードIN	設定画面内で設定		
連続録画 (外部タイマー) OFF	設定画面内で設定		
連続録画 (外部タイマー) ON	設定画面内で設定		
録画イベントリスト表示	サーチ		絞り込み条件を設定するフィルター設定画面の表示は [5] ボタンを押して行います。再生を開始するときは [セット] ボタンを押します。
VMDサーチリスト表示	サーチ		VMD検索設定画面は [5] ボタンを押して表示します。再生を開始するときは [セット] ボタンを押します。
マーキングリスト表示	サーチ		再生を開始するときは [セット] ボタンを押します。
頭出し再生画面表示	サーチ		再生を開始するときは [セット] ボタンを押します。

操作項目	本機	WV-CU360C	備考
項目検索カーソル移動	左右 押す		
リスト・サムネール表示 切り換え	上下 押す		
リスト・サムネール表示 選択カーソル移動	内側を 回す		
各検索画面消去			[設定] ボタンでも消去できます。
アラーム復帰			
アラーム抑止	+		
マニュアル録画		→	
マニュアル録画停止	2秒 押す	→	録画中のみ操作可能。
再生・マニュアル録 画停止	—	→	システムコントローラーで左の操作を行うと、 録画と再生が同時に停止します。
再生		→	検索画面で選択されている項目を再生する際は、 [セット] ボタンを押します。
再生停止		→	
順方向1倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向2倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向5倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向10倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向20倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向50倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
順方向100倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
逆方向1倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
逆方向2倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
逆方向5倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
逆方向10倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	
逆方向20倍再生	再生中/ 一時停止中 外側を 回す	→	

操作項目	本機	WV-CU360C	備考
逆方向50倍再生	再生中/一時停止中 外側を回す	→ 設定機能	
逆方向100倍再生	再生中/一時停止中 外側を回す	→ 設定機能	
再生一時停止	再生/一時停止	→ 設定機能	再生中のみ操作可能。
コマ送り	一時停止中 内側を回す	→ 設定機能	再生一時停止中のみ操作可能。
コマ戻し	一時停止中 内側を回す	→ 設定機能	再生一時停止中のみ操作可能。
順方向にスキップ	再生中 内側を回す	→ 設定機能	通常再生か絞り込み再生かによってスキップ先が異なります。
逆方向にスキップ	再生中 内側を回す	→ 設定機能	通常再生か絞り込み再生かによってスキップ先が異なります。
A-Bリピート再生始点設定	ズーム/フォーカス A-Bリピート	→ 設定機能	再生中/再生一時停止中に操作可能。
A-Bリピート再生終点設定	ズーム/フォーカス A-Bリピート	→ 設定機能	再生中/再生一時停止中に操作可能。
A-Bリピート再生解除	ズーム/フォーカス A-Bリピート	→ 設定機能	再生中/再生一時停止中に操作可能。
最新画像へスキップ	パン/チルト 最新画像	→ 設定機能	再生中/再生一時停止中に操作可能。
絞り込みOFF	アイリス 絞り込み	→ 設定機能	絞り込み再生中のみ操作可能。
絞り込みON	アイリス 絞り込み	→ 設定機能	絞り込み再生に切り換えることができる場合のみ操作可能。
マーキング付与	SHIFT + マーク	→ 設定機能	再生中/再生一時停止中に操作可能。
HDD通常録画領域/ イベント録画領域選択	SHIFT + ディスク選択	→ 設定機能	モニター2を選択中のみ操作可能。
HDDコピー領域選択	SHIFT + ディスク選択	→ 設定機能	モニター2を選択中のみ操作可能。
モニター1選択	モニター1 ● モニター2	→ モニター ESC	モニター2でライブ映像表示中のみ操作可能。
モニター2選択	モニター1 ● モニター2	→ モニター ESC	
シーケンスON	SHIFT + シーケンス	シーケンス	カメラ選択で、シーケンスを停止 (OFF) できます。
カメラ選択	カメラ選択ボタン 1～16	カメラ番号 → セット	
画面分割数の選択	SHIFT + 1 } SHIFT + 6	多画面分割選択 	4画面 (1～4CH) → 4画面 (5～8CH) → 4画面 (9～12CH) → 4画面 (13～16CH) → 7画面 → 9画面 (1～9CH) → 9画面 (10～16CH) → 10画面 → 13画面 → 16画面の順に切り換わります。

操作項目	本機	WV-CU360C	備考
電子ズーム	SHIFT + 電子ズーム (13)	電子ズーム	2倍→4倍→1倍の順に切り換わります。
文字情報表示ON	SHIFT + テキスト (11)	8 2 → 設定機能	再生一時停止中のみ操作可能・文字情報表示中に [ESC] ボタンを押すと、文字情報の表示をOFFできます。
コピー設定画面表示	SHIFT + コピー (10/0)	9 2 → 設定機能	ライブ映像表示中、再生一時停止中のみ操作可能。
コピーキャンセル	SHIFT + コピー (10/0) コピー中	9 3 → 設定機能	
表示情報切換	SHIFT + 画面表示 (8)	1 9 → 設定機能	

松下電器産業株式会社

セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410