

スピーカー取付金具について


本機は、別売りのスピーカー取付金具（WS-Q148-K/W、WS-Q149-K/W）に取り付けることができるように仕様変更を実施しています。

これにより、取り付け可能な別売りのスピーカー取付金具は以下の通りです。

WS-Q138-B/W、WS-Q139-B/W、WS-Q148-K/W、WS-Q149-K/W


追加取付穴

変更前



変更後

WS-Q148-K/W、
WS-Q149-K/W 用取付穴



取付金具の角度調整

WS-Q138-B/W、WS-Q139-B/W

水平：360°

下向き：0°～30°

WS-Q148-K/W、WS-Q149-K/W

水平：左右60°

下向き：0°～15°

設置工事の際は、スピーカー取付金具の取扱説明書をあわせてお読みください。