

お 願 い

この機器にはコンピューターと同じ精密な部品を使用していますので、**衝撃を加えないよう、丁寧にお取り扱いください**

- ① 振動・衝撃は、ハードディスクの故障の原因になります。
- ② 電源ON時や電源OFF直後（約30秒間）は、ハードディスクが動作中ですので、移動や設置作業は絶対に行わないでください。
- ③ 結露は、ハードディスクの故障の原因となりますので注意してください。
結露が発生しやすい条件は
 - ゝ 湿度の高いところ
 - ゝ 暖房した直後の部屋
 - ゝ 冷房されているところと、温度や湿度の高いところを移動したときこのような場合は、目安として電源を入れるまで2時間程度放置してください。

動作不具合の原因になりますので、以下の内容にご注意ください

テルックカメラとテルックカメラ用電源を接続する場合、ハードディスクレコーダーに「カメラ入力」を接続しないでください。電圧が加わって抵抗が焼け、画面が白っぽくなる故障の原因になります。

接続のしかた

