

本機の初回起動時にパスワードを設定してください

(従来のパスワードの初期値“12345”は使用できません)

本機はネットワークへ接続して使用するため、第三者から意図しないアクセスによるプライバシーや、情報漏えい、不正操作の被害を受ける恐れがあります。そのような被害を防ぐため、より一層のセキュリティ強化を実施しました。


2020年11月^{*1}からセキュリティ強化のために、以下の機能を変更しました。

- ①. 初回起動時にパスワード設定画面を追加
- ②. パスワードの入力文字数、制約の変更

※1 ソフトウェアバージョン Ver.2.10以降

初回起動時のパスワード設定方法

1. 本機の初回起動時、「設定」ボタンにタッチしたときに、「パスワード設定」画面が表示されます。



2. [Edit] ボタンをタッチして、「New Password」と「Confirm New Password」を入力し、[Set] ボタンをタッチしてください。

メモ

- パスワードは8～16文字で入力してください。
- パスワードは、英小文字、英大文字、数字、記号の4種類のうち3種類以上を使用してください

3. 「設定メニュー」画面が表示されますので、各種の設定を行ってください。

パスワード設定時のお願い

- 設定したパスワードは忘れないように必ず控えて（保管して）おいてください。
- パスワードはセキュリティを確保するために、定期的に変更してください。