

取扱説明書に関するお知らせ

取扱説明書の内容が製品と異なる説明になっている箇所があります。

以下の表で訂正内容を説明します。

誤	正
5 ページ ❶ 電源表示灯 (赤)	5 ページ ❶ 電源表示灯 (緑)
5 ページ ❺ アンテナ感度スイッチ [アンテナ感度 α 1、 α 2、 α 3、 α 4 +6dB、0、-6dB]	5 ページ ❺ アンテナ感度スイッチ [アンテナ感度 α 1、 α 2、 β 1、 β 2 +6dB、0、-6dB]