Panasonic


取扱説明書

工事説明付き


スピーカー取付金具

^{BB} WS-Q146-K, WS-Q146-W WS-Q147-K, WS-Q147-W

RAMSA



(WS-Q146-K, WS-Q146-W)



(WS-Q147-K, WS-Q147-W)

本書では、品番の一部を省略している場合があります。

もくじ

はじめに

商品概要…

付属品をご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··2 3 ··6 ··6
工事	
設置のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1. 必要な部材と工具の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2. 作業前の確認	
3. 天井または壁面の工事・・・・・・・・・・・・・	
4.スピーカー取付金具の準備・・・・・・・・	
5. フランジの取り付け	
6. スピーカー本体の設置	14
7. 角度の調整	14
8. 落下防止ワイヤーの固定・・・・・・・・・	16
9. スピーカーケーブルの接続のしかた・・	17
10. 作業後の確認	17
11. スピーカーを取り外す場合 ‥‥‥‥	17
その他	

仕様	 	18
外観図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 	19
設置例	 	20
保証とアフターサービス・・・・・・・・	 	21

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(3ページ~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管 してください。

はじめに

商品概要

このスピーカー取付金具(以下、本金具)は、WS-M10-K/W、WS-M10T-K/Wを天井または壁面に取り付けるための金具です。

WS-Q146-K : 天井取付用、黒色
WS-Q146-W : 天井取付用、白色
WS-Q147-K : 壁面取付用、黒色
WS-Q147-W : 壁面取付用、白色

付属品をご確認ください

取扱説明書(本書)1冊	以下の付属品は取付工事に使用します。
保証書1式	M5ボルト(スピーカー本体用:3本、角度調整用:2本)
	5本
	落下防止ワイヤー(取付プレート付)1本

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の故意や誤使用、不注意による障害または本商品の損傷など
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した 一切の故障または不具合
- ④本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ⑤本商品の不良・不具合以外の事由(設置工事の不備、建屋側取付面の不良などを含む)による落下、転倒などによる損害・被害
- ⑥本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害

安全上のご注意。必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<u>^</u>

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 \triangle

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

▲ 警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が 必要です。

火災、感電、けが、器 物損壊の原因となりま す。

●必ず販売店に依頼してください。

分解しない、改造しない



落下によるけがや事故 の原因となります。

●必ず販売店に依頼してください。

定期的に点検する



金具やねじがさびる と、落下によるけがや 事故の原因となりま す。

● 点検は、販売店に依頼してくだ さい。

使用しなくなった、あるいは使用不可になった場合、放置せずに取り外す



種々の部品の腐食により、落下の原因となり ます。

●必ず販売店に依頼してください。

適合スピーカー以外は取り付けない



落下によるけがや事故 の原因となります。

ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける



落下によるけがや事故 の原因となります。

魚 警告

振動する場所に取り付け ない



振動で金具が破損し、 落下によるけがや事故 の原因となります。

アンカーの引抜強度を確 保できる場所に取り付け る



落下や転倒などによる けがや事故の原因とな ります。

高所作業は資格者が行う



工事には技術と経験が 必要です。

火災、感電、けが、器 物損壊の原因となりま す。

●必ず販売店に依頼してください。

ぶら下がらない 足場代わりにしない



けがや事故の原因とな ります。

湿気やほこりの多い場所 に設置しない



火災や感電の原因となります。

スピーカーや金具に異常 があったら放置しない



長期にわたって放置すると、各部の劣化が進み、落下によるけがや 事故の原因となります。

●直ちに販売店に連絡してくださ い。

油の付着しやすい場所に 設置しない



取付部が劣化し、落下によるけがや、事故の原因となります。

可燃性ガスの雰囲気中で 使用しない



爆発によるけがの原因 となります。

塩害や腐食性ガスが発生 する場所に設置しない



取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。

屋外や軒下に設置しない



取付部が劣化し、落下 によるけがや事故の原 因となります。

アンプの電源を入れたま ま工事、配線をしない



火災や感電の原因となります。

質量に耐える取り付けを する



落下や転倒によるけが や事故の原因となりま す。

●十分な強度に補強してから取り 付けてください。

⚠ 警告

変形した取付金具を使って設置しない



落下の危険性があり、 事故の原因となりま す。

外郭部にひびや割れが発生した場合は、使用をやめ取り外す



落下の原因となります。

●必ず販売店に依頼してください。

地震後は必ず点検する



本体取付部が損傷し、 落下の原因となりま す。

●必ず販売店に依頼してください。

落下防止対策を施す



落下によるけがの原因となります。

●落下防止ワイヤーを必ず取り付けてください。

企注意

ふみ台や腰掛けにしない



けがの原因となりま す。

無理な力を加えない



取付部が破損し、落下によるけがや事故の原因となります。

廃棄は専門業者に依頼す る



燃やすと化学物質などで目を痛めたり、火災、やけどの原因となります。

人がぶつからない高さに 取り付ける



けがの原因となりま す。

取り扱い上のお願い

↑ 警告 ↑ 注意 に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

使用上のお願い

使用上の注意事項

- ●設置作業は、設置後の安全に関わる重要な作業です。 設置中および設置後の事故を防ぐため、工事は販売 店に依頼してください。
- ●安全のため、十分な落下防止対策を施し、必ず定期 的に保守点検を行ってください。点検は、販売店に 依頼してください。
- ●使用しない場合は放置せず、必ず販売店に依頼して 撤去してください。

お手入れのしかた

- お手入れはアンプの電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ●ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。

設置上のお願い

設置上の安全注意事項

- ●スピーカーを取り付けるときは、以下の事項をよく お読みのうえ事故が発生しないように注意してくだ さい。
 - ヘルメット、安全靴、安全帯などの安全具を必ず 着用してください。
 - 高所作業車操作、足場組み立てについては、必ず 有資格者が作業してください。
 - 作業は、周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
 - 落下、転落などを防止するため安全対策を実施してください。
 - スピーカーを接続する際には、接続するアンプなどの機器の電源を切ってから作業してください。 感電の原因となります。
 - 作業が安全・確実に行えるよう、安全管理の徹底を 行ってください。
 - 輸送時や設置時に想定外の衝撃や負荷を受け変形 した取付金具を用いて設置しないでください。落 下の原因となります。

設置について

- ◆本金具は屋内用です。屋外での使用はできません。また、以下のような場所での設置および使用はできません。
 - 雨や水が直接かかる場所(軒下なども含む)
 - プールなど、薬剤を使用する場所
 - 工場や厨房などの蒸気や油分の多い場所、および 可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
 - 海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
 - 車輌や船舶などの振動の多い場所(本金具は車載 用ではありません)
 - 体育館などのスポーツ施設で使用する場合で、ボールなどが直接ぶつかる場所
 - 使用するスピーカーの使用温度範囲を超える場所
- ●変形・変色を防止するため、直射日光のあたる所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
- ・施工時は必ず建築基準法および、関連法令に従って ください。

設置面について

●本金具は強度が十分な壁や天井などに取り付けてください。やむを得ず強度が弱い場所に取り付ける場合は、十分な補強を施してください(アンカー1本あたり、指定された最低引抜強度の5倍以上の引抜強度が必要です)。

使用するねじやボルトについて

- ●使用するアンカーは指定された最低引抜強度以上の ものを使用してください。
- ●本金具にスピーカーを取り付ける際のねじやボルトは、必ず本金具に付属のものを使用してください。その他、現地調達するアンカーやボルトは、必ず規格品を使用してください。
- ●木ねじは使用しないでください。

ねじやボルトの締め付けについて


- ●ねじやボルトは指定されたトルクで締め付けを行ってください。過度なトルクで締めると、ねじ山が破損し落下の原因となります。また、弱いトルクで締めるとねじの緩みの原因となります。
- ●締め付けの際にトルクを指定するため、トルクドライバーやトルクレンチを使用してください。
- ●トルクドライバーやトルクレンチはトルク指定を行える範囲に制限があります。指定された推奨トルク値を参考にして、適切なトルクドライバーやトルクレンチを使用してください。
- トルク管理が難しいインパクトドライバーや電動ドライバーは、ねじやボルトの破損の原因となりますので、使用しないでください。
- ●ねじやボルトはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。


落下防止ワイヤーについて

- 落下防止ワイヤーは本金具に付属のものを使用して ください。
- ●落下防止ワイヤーは、万が一、本金具が外れた場合でも、スピーカーが人に当たらないような位置(床からスピーカーまでの高さ2 m以上)に取り付けてください。


スピーカー角度の調整について


- ●スピーカーの角度を調整する場合は、必ず本金具の ねじを緩めてから行ってください。ねじが締められ た状態で無理やり角度を変えようとすると、本金具 やスピーカーに無理な負荷がかかり、破損の原因と なります。角度を調整したあとは、必ず緩めたねじ を指定されたトルクで締めてください。
- ●スピーカーを取り付けるときは、スピーカー取付部を上に向けて取り付けないでください。落下など、事故の原因となります。





各部の名前





●横向きで設置する場合、スピーカー前面のバッジを回転させて使用します。



設置のしかた

■ 必要な部材と工具の準備

本金具の取付工事には、以下の部材と工具が必要です。工事を始める前に準備してください。

- ●スピーカー本体
- M5ボルト(付属品)
- ●落下防止ワイヤー (付属品)
- ●アンカー、座金、ナット (現地調達)
- ●トルクレンチ、トルクドライバー
- ●アンカー施工用工具
- ●ニッパーなどスピーカーの配線に必要な工具
- ●ヘルメット、安全靴、安全帯、脚立など高所作業に必要な装備

建築基材部の強度は、アンカー 1本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。最低引抜強度は下表を確認してください。

最低引抜強度


	WS-Q146-K WS-Q146-W		WS-Q147-K	WS-Q147-W		
建築基材部	3 485 N {355 kgf}		4 710 N {480 kgf}			
アンカー(1本あたり)	697 N {71 kgf}		942 N {96 kgf}			


2 作業前の確認

取付工事を行う前に、接続する機器の電源を切ってください。アンプなどの電源が入った状態でスピーカーを接続すると、感電する恐れがあり危険です。

3 天井または壁面の工事

①下図の寸法を参考にして、設置する場所の建築基材部分にアンカー、M10またはW3/8を5本(本金具用4本+落下防止ワイヤー用1本)取り付けます。






●スピーカー取付金具の角度調整範囲は下記の通りです。設置可能範囲を確認のうえ、工事してください。


角度調整範囲 WS-Q147-K、WS-Q147-W WS-Q146-K、WS-Q146-W スピーカー縦向き使用の スピーカー横向き使用の スピーカー縦向き使用の スピーカー横向き使用の 場合 場合 場合 場合 水平: 左右45° 水平: 左右45° 水平: 左右45° 水平: 左右45° 0° O° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 垂直:下向き0°~45° 垂直:下向き0°~45° 垂直:下向き0°~45° 垂直:下向き45°固定 0° 45° 45° 45°

②本金具を設置する位置に、使用するスピーカーケーブルを余裕をもって通せる大きさで通線用穴を開けます。 〈天井取付の場合〉 〈壁面取付の場合〉



重要

- ●アンカーは、M10またはW3/8を使用してください。
- ●設置面の強度は十分確保してください。やむを得ず石こうボードや合板など、建築の主要構造部でない強度の弱い材料や壁に取り付ける場合は、十分な補強をして(アンカーの引抜強度の5倍以上を確保できる強度)ください。
- ●壁面に取り付けるときは、必ず穴が上下左右に配置されるように取り付けてください。



●アンカー用のナットは、メーカーが指定する作業基準に従い、抜け、ゆるみのないよう、十分に注意して 取り付けてください。


4 スピーカー取付金具の準備


①スピーカー取付金具のフック部をスピーカー本体の金具取付用アダプターの穴に挿し込み、しっかりと引っ掛かっていることを確認してください。


重要


●スピーカー本体の前面を下に向けて作業する場合は、スピーカー本体前面に傷をつけないようご注意くだ さい。

〈横向きに取り付ける場合〉












〈縦向きに取り付ける場合〉









重要


● 縦向きに取り付ける場合は、製造年ラベルが下向きになるように 取り付けてください。



②スピーカー本体の金具取付用アダプターとスピーカー取付金具をM5ボルト(スピーカー本体用:付属品)で、3 か所を固定してください。横向きに取り付ける場合にトルクレンチが落下防止ワイヤー取付金具にあたり、作業 しにくいことがありますので、必要に応じてエクステンションバーを使用してください。




③スピーカー本体後面の落下防止ワイヤー取付金具に落下防止ワイヤー(付属品)を図のように通します。 (イラストは、横向きに取り付ける場合です。)




5 フランジの取り付け

①スピーカーケーブルを通線用穴からフランジ内に通します。スピーカーのプッシュターミナルに届くように、スピーカーケーブルをフランジから引き出してください。




②フランジを天井または壁面に取り付けます。アンカーにしっかりと固定してください。 締め付けたあとは、フランジがしっかりと固定されていることを確認してください。




重要

●アンカー用のナットは、メーカーが指定する作業基準に従い、抜け、ゆるみのないよう、十分に注意して 取り付けください。


フランジを天井または壁面に取り付ける際は、スピーカーの取付方向に注意して取り付けてください。フランジ()))の面がスピーカーの正面方向となります。





メモ

●壁面に取り付ける場合は、フランジの刻印をアンカー固定位置に 合わせてください。




6 スピーカー本体の設置

①フランジ側のU溝にスピーカー取付金具の六角ボルトを引っ掛け、M5ボルト(角度調整用:付属品)2本で仮止めします。

重要


- ●六角ボルトがフランジ側のU溝に確実にはまり込むまでは、スピーカー本体から手を離さないでください。
- ●スピーカーケーブルをスピーカー取付金具に挟み込まないように注意してください。




7 角度の調整

横向き方向の角度の調整

①M5ボルト2本を緩めます。





②スピーカーの横向き角度を調整します。角度が決まったら、①で緩めたM5ボルト2本をしっかりと締め付けてください。

推奨締付トルク:3 N·m {30.6 kgf·cm}


スピーカーケーブルが接続しにくい場合は、必要に応じてスピーカーの向きを変えて「¶スピーカーケーブルの接続のしかた」に従って接続してください。

接続したケーブルは作業中に抜けないよう適切に処理してください。

下向き方向の角度の調整


①スピーカーの下向き角度を調整します。角度が決まったら、「**6**スピーカー本体の設置」で仮止めしたM5ボルト2本で2か所をしっかりと締め付けてください。取付角度によってはトルクレンチがスピーカー本体にあたり、作業しにくい場合がありますので、必要に応じてエクステンションバーを使用してください。

推奨締付トルク: 3 N·m {30.6 kgf·cm}




8 落下防止ワイヤーの固定

図のように落下防止ワイヤーの取付プレートを「**③**天井または壁面の工事」で取り付けた落下防止ワイヤー用アンカーに、しっかりと締め付けます。



重要


- ●落下防止ワイヤーは、万が一、本金具が外れた場合でも、スピーカーが人に当たらないような位置(床からスピーカーまでの高さ2 m以上)に取り付けてください
- ●落下防止ワイヤーはフランジ固定用のアンカーとは 別の場所に取り付けてください。



9 スピーカーケーブルの接続のしかた

図のようにスピーカーケーブルを接続します。 極性は赤い端子が⊕、黒い端子が⊖です。

接続したスピーカーケーブルは容易に抜けないようにしてください。



Ⅲ 作業後の確認

設置作業後、以下の事項をチェックし、作業が確実に行われたことを確認してください。

項番	チェック事項	チェック結果
1	設置面に本金具を4本のアンカーまたはボルトで取り付けたか?	
2	設置面と本金具の取り付けに緩みはないか?	
3	本金具とスピーカー本体を取り付けたM5ボルト(スピーカー本体用)に緩みはないか?	
4	M5ボルト(角度調整用)は、しっかりと締め付けてあるか?	
5	スピーカー本体後面に取り付けた落下防止ワイヤーを軽く引っぱり、外れないことを確認したか?	
6	落下防止ワイヤーの取付プレートを設置面に緩みなく取り付けたか?	

本チェック事項は取付金具の設置作業後の確認内容です。スピーカー本体に関わるチェック事項はスピーカー本体に付属の取扱説明書をお読みください。

■ スピーカーを取り外す場合

設置手順の逆順(987654の手順)で取り外してください。


仕様


品番	WS-Q146-K、WS-Q146-W	WS-Q147-K、WS-Q147-W		
質量	約0.5 kg	約1 kg		
寸法	フランジ径 φ140 mm 全長 93 mm	フランジ径 <i>φ</i> 140 mm 全長 148 mm		
仕上げ	WS-Q146-K、WS-Q147-K 黒色半艶塗装(マンセルN1近似色) WS-Q146-W、WS-Q147-W 白色半艶塗装(マンセルN9近似色)			
天井/壁面最低引抜強度	3 485 N {355 kgf}	4710N {480 kgf}		
角度調整範囲 ※	〈縦向き使用の場合〉 水平:左右45° 垂直:下向き45°固定 〈横向き使用の場合〉	〈縦向き、横向き使用の場合〉 水平:左右45° 垂直:下向き0°~45°		
	水平:左右45° 垂直:下向き0°~45°			
適合スピーカー WS-M10-K、WS-M10-W、WS-M10T-K、WS-M10T-W				

[※]取付場所によっては制限されることがあります。

外観図


WS-Q146-K, WS-Q146-W







(単位:mm)

WS-Q147-K, WS-Q147-W









設置例


<WS-M10T+WS-Q146の場合>





(単位:mm)

<WS-M10T+WS-Q147の場合>



保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切 り後7年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

まず使用を中止し、接続している機器の電源を切ってから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理をさせて いただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金 の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

ご連絡いただきたい内容						
製品名	スピーカー取付金具					
品 番	WS-Q146-K, WS-Q146-W, WS-Q147-K, WS-Q147-W					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料|は、お客さまのご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に 10 年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。 詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。


このような状態ではありませんか?

- ●本機を使用せずに放置している。
- ●取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- ●取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- ●本機および取付部に破損や著しいさびがある。



直ちに使用を中止してください

事故防止のため、必ず販売店または施工業者に撤去を依頼してください。



長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。 詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか?

- ●煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- ●電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- ●製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- ●電源を入れても、音が出てこない。
- ●その他の異常・故障がある。



直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り、**必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。



■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記へご相談ください。 システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル **500** 0120-878-410

受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品 に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握する ため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知 いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	WS-Q146-K, WS-Q146-W, WS-Q147-K, WS-Q147-W
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	電話()	_				

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号