

## Operating Instructions/Bedienungsanleitung Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso Instrucciones de funcionamiento 取扱説明書

Memory Card Drive/Laufwerk für Speicherkarten  
Lecteur de carte mémoire/Unità a schede di memoria  
Unidad de transferencia de tarjeta de memoria  
メモリーカードドライブ



Model No. AJ-PCD2G



Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagen auf.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement ce mode d'emploi, et le conserver à des fins de référence ultérieure.

Prima di far funzionare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones y guarde este manual por si tiene que utilizarlo en el futuro.

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(J-2 ~ J-3 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 保証書別添付

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

日本語

# Read this first!

## **WARNING:**

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.
- To reduce the risk of fire or electric shock, keep this equipment away from all liquids. Use and store only in locations which are not exposed to the risk of dripping or splashing liquids, and do not place any liquid containers on top of the equipment.

## **CAUTION:**

In order to maintain adequate ventilation, do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or any other confined space. To prevent risk of electric shock or fire hazard due to overheating, ensure that curtains and any other materials do not obstruct the ventilation.

## **CAUTION:**

To reduce the risk of fire or electric shock and annoying interference, use the recommended accessories only.

## **CAUTION:**

Do not remove panel covers by unscrewing them.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the covers. No user serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified service personnel.

indicates safety information.

The rating plate is on the underside of the unit.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
EEE Complies with Directive of Turkey.

Manufactured by: Panasonic Corporation, Osaka, Japan  
Importer's name and address of pursuant to EU rules:  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

**FCC NOTICE (USA)****Declaration of Conformity**

Model Number: AJ-PCD2G

Trade Name: Panasonic

Responsible Party: Panasonic Corporation of North America  
One Panasonic Way, Secaucus, NJ07094

Support contact: 1-800-524-1448

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and do not make any unauthorized modifications.

**Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


The user may find the booklet "Something About Interference" available from FCC local regional offices helpful.

**Warning:**

To assure continued FCC emission limit compliance, follow the attached installation instructions and the user must use only shielded interface cables when connecting to host computer or peripheral devices. Also, any unauthorized changes or modifications to this equipment could void the user's authority to operate this device.

**NOTIFICATION (Canada)**

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

 indicates safety information.

**Notice (U.S.A. only):**

Disposal may be regulated in your community due to Environmental considerations.

For disposal or recycling information, please visit Panasonic website:

<http://www.panasonic.com/environmental> or call 1-888-769-0149.

**Software used by this product**

This product contains software provided under the GNU General Public License (GPL) and the GNU Lesser General Public License (LGPL). The user has the right to obtain, change and redistribute the source code as he/she wishes.

For details on GPL and LGPL, refer to the files stored in the LDOC folder on the supplied CD-ROM. (Note that this information is provided in the original (English language) text.)

To obtain the source code, visit the following web site.

<http://pro-av.panasonic.net/>

Please do not make enquiries regarding the source code you obtain.

# Table of Contents

Read this first!	E-1
Before Use	E-5
Overview	E-5
Features	E-5
Supplied Accessories	E-6
Operating Environment Required for Installation	E-6
Parts and their Functions	E-7
Connecting the P2 Drive to a Personal Computer	E-8
Removing the P2 Drive from a Personal Computer	E-9
Inserting a P2 Card	E-10
Removing a P2 Card	E-11
Write-protecting a P2 Card	E-11
Installing a USB Driver for Windows	E-12
Installing a USB Driver for Macintosh	E-12
Before Calling for Service	E-13
Specifications	E-14

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States.

Macintosh, Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. of the United States.

Other names of companies and products are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

- In these instructions, Microsoft® Windows®, Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, and Windows® 8 are referred to as "Windows," "Windows XP Professional," "Windows 7 Professional," "Windows 7 Ultimate," and "Windows 8," respectively.
- Similarly, in these instructions, Macintosh®, Mac® Pro and Mac OS® X are given as "Macintosh", "Mac Pro" and "Mac OS X" respectively.
- In these instructions, a P2 card and Memory Card Adapter (AJ-P2AD1) are collectively referred to as "P2 card."

## Before Use

---

- Install the USB drivers from the CD-ROM.  
Refer to the installation manual in the “Manuals” folder on the CD-ROM for information on how to install the drivers.
- The AJ-PCD2G may become warm during use, but this is not a malfunction.

## Overview

---

The AJ-PCD2G (referred to as “P2 drive” below) is a single-slot drive for reading and writing P2 content on P2 cards (1 card at a time) when connected to a Windows PC or Macintosh via USB 2.0 (two USB cable connections that provide bus power).

The P2 drive is capable of making high-speed transfers of clip data shot with a memory card camera-recorder for P2 cards to a personal computer (Windows/Macintosh).

This device supports not only the transferring and copying of clips recorded on P2 cards, but also direct editing.

## Features

---

- Single-slot P2 card drive with USB 2.0 interface
- Light and compact construction makes it portable and ideal for field work with a notebook PC
- Supports both Windows and Macintosh operating systems
- USB bus power eliminates need for AC adapter<sup>\*1</sup>
- A Memory Card Adapter (AJ-P2AD1) can be used.<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>: Two USB cables are required.


<sup>\*2</sup>: This feature is supported with firmware version 2.00 or later of the unit.

For the latest information on firmware, visit the following Web site.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## Supplied Accessories

USB cables (2)



CD-ROM (1)



## Operating Environment Required for Installation


The host computer requires the following operating environment to operate the P2 drive.

USB 2.0 connectors: two or more

For one P2 drive, two USB 2.0 (Hi-Speed) connectors, i.e., SIGNAL (data transfer/power supply) and POWER (power supply), are needed. Up to two P2 drives can be connected to one personal computer.

# Parts and their Functions

---



## ① Access indicator

Lights green during P2 card access.

◆ NOTE:

- Do not remove a P2 card during access. The file data could be corrupted or the P2 card could be damaged.

The indicator blinks rapidly when the USB 2.0 connector (POWER) is not connected. Refer to "Before Calling for Service" (page E-13).

## ② P2 Card slot

Insert a P2 card.

The P2 drive is designed for P2 cards and does not work with other cards.

## ③ EJECT button

Press this button to remove a P2 card from the P2 drive.

## ④ USB 2.0 connector (SIGNAL connector)

Use the supplied USB cables to connect this connector to a USB 2.0 port on a personal computer to transfer data and to power the P2 drive from the computer.

## ⑤ USB 2.0 connector (POWER connector)

Use the supplied USB cable to connect this connector to a USB 2.0 port on a personal computer to power the P2 drive from the computer.

◆ NOTE:

- Do not use the P2 drive in an upright position. Otherwise malfunction or damage to the P2 drive may occur.

# Connecting the P2 Drive to a Personal Computer

- 1 Connect the supplied USB cables to each USB 2.0 connector (SIGNAL, POWER) on the P2 drive.

- 2 Connect the other end of each USB cable to USB 2.0 ports on a personal computer.

The access indicator blinks and then goes out and a drive letter for the P2 drive appears on the personal computer.

- 3 For the first time you use the P2 drive, proceed with the USB driver installation.


- Refer to "Installing a USB Driver for Windows" (page E-12)
- Refer to "Installing a USB Driver for Macintosh" (page E-12)

## ■ USB cables

- Use the supplied 1.0 m USB cables. If you lose the supplied USB cables, purchase two 1.0 m or shorter USB cables (USB 2.0 compliant). The P2 drive may not work with USB cables of different length.
- Do not transport the P2 drive with USB cables connected. The P2 drive could be damaged.

## ■ USB cable connection

- Two USB cables are required to connect the P2 drive.
- When only the USB (SIGNAL) connector on the P2 drive is connected to a personal computer, the corresponding driver letter appears, but the content of an inserted P2 card will not appear. The access indicator will then blink rapidly for two seconds and go off for one second. This status repeats.
- When only the (POWER) USB connector on the P2 drive is connected to a personal computer, the corresponding drive letter does not appear.



Two USB cables are required to connect the P2 drive.

### ■ Using a USB hub

- Use only self-powered USB hubs (self-powered hubs supply their own power via an AC adapter). (A bus-powered USB hub may not work with this device.)
- Use USB 2.0 (Hi-Speed USB) hubs with this device. (A USB 1.1 hub may not work with this device.)

### ■ Connecting two P2 drives in Windows XP

Connect the USB 2.0 (SIGNAL) connectors on the two P2 drives directly to the USB ports on the personal computer. If both of the P2 drives appear as "Panasonic P2 Series USB Device" when you select "Safe Hardware Removal" in the task tray, the device driver is applied. If one of the P2 drives appears as "USB Mass Storage Device", the device driver is not applied. In this case, refer to the installation manual and install the device driver again.

If the problem persists after reinstallation, it is recommended to use only one P2 drive.

#### ◆ NOTE:

- If the USB 2.0 (SIGNAL) connectors on the two P2 drives are connected to the USB hub, the P2 drives may not be recognized, the device driver may not be applied, and other problems may occur.

## Removing the P2 Drive from a Personal Computer

---

### ■ Windows XP

Select "Safely Remove Hardware" in the task tray to stop "Panasonic P2 Series USB Device" before disconnecting the two USB cables.

### ■ Windows 7 and Windows 8

If a P2 card is inserted in the P2 drive, click the up arrow icon in the desktop task tray, select "Safely Remove Hardware and Eject Media", select "Remove P2 drive" before disconnecting the two USB cables.

When there is no P2 card in the drive, the USB cables can be removed without the need for any computer operations.

## ■ Mac OS X

If a P2 card is inserted in the P2 drive, drag the P2 card icon to the Trash, check that the icon has disappeared and the access indicator on the P2 drive has turned off before disconnecting the two USB cables.

When there is no P2 card in the P2 drive, the USB cables can be removed without the need for any computer operations.

### ◆ NOTE:

- After safely removing hardware in Windows, you can make the computer recognize the P2 drive again by connecting both USB cables.


## Inserting a P2 Card

### 1 Insert a P2 card in the P2 card slot.

Press in the card until the EJECT button pops up.

#### ◆ NOTE:

- Be sure to insert the P2 card horizontally. Forcing the card in at an angle may damage it.
- Do not remove a P2 card while it is being accessed or right after insertion. Otherwise, the card may be damaged.
- Do not transport the drive with a P2 card inserted. Otherwise, the P2 drive may be damaged.




### 2 Fold the EJECT button in the direction of the arrow.

#### ◆ NOTE:

- Do not use the P2 drive with the EJECT button fully extended. Otherwise, the EJECT button could be damaged.


## Removing a P2 Card

- 1 Flip up the EJECT button in the direction of the arrow.



- 2 Press the EJECT button.

The P2 card will slide out far enough to allow you to remove it.



### ◆NOTE:

- To remove a P2 card on a Macintosh, drag the P2 card icon to the Trash. Then check that the icon has disappeared and the access indicator on the P2 drive has turned off before physically removing the P2 card.
- Do not remove a P2 card that is being accessed. Removing a P2 card during access may cause the P2 drive to malfunction. Should this happen, reconnect the two USB cables.



## Write-protecting a P2 Card

A P2 card has a write-protect switch.

Setting this switch to "PROTECT" can prevent writing and deleting of data.

Note: The write-protect switch is not effective when the P2 card is inserted in the P2 drive. Make sure you remove the P2 card from the P2 drive, set the switch, then re-insert the card, in order to effect the switch setting.

To prevent the writing and deleting of data when using a Memory Card Adapter (AJ-P2AD1), set the memory card write-protect switch on the adapter.



## Installing a USB Driver for Windows

Refer to the installation manual in the “Manuals” folder on the CD-ROM for information on how to install the USB driver for Windows.

## Installing a USB Driver for Macintosh

Refer to “Installation of the P2 Software” in the installation manual in the “Manuals” folder on the CD-ROM for information on how to install the driver for Macintosh.

◆NOTE:

- If the USB driver is not installed, a sufficient transfer rate may not be obtained.

For the latest information on software drivers, visit the following Web site.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Before Calling for Service**

---

### **■ The access indicator blinks rapidly and the P2 drive does not work.**

→ Connect the USB 2.0 connector (POWER) and the USB 2.0 connector (SIGNAL) to USB ports on a personal computer using the two supplied USB cables. If the USB 2.0 connector (POWER) is not connected, the access indicator will blink rapidly for two seconds and go off for one second. This status repeats.

### **■ The personal computer does not recognize the P2 drive when it is connected with the two USB cables.**

→ If they are connected to USB 1.1 ports on the personal computer, reconnect them to USB 2.0 ports.  
→ If the USB cables are longer than 1.0 m, reconnect using the two supplied 1.0 m USB cables.  
→ Do not use bus-powered USB hubs but self-powered USB hubs (self-powered hubs supply their own power via an AC adapter).

### **■ PCMCIA Type II cards other than P2 cards cannot be used.**

→ The P2 drive is designed for P2 cards and does not support PCMCIA Type II cards other than P2 cards.


### **■ P2 cards cannot be accessed after resume from sleep or hibernation.**

→ Some personal computers may not be able to access a P2 card in the P2 drive after resuming from sleep or hibernation. Should this happen, reconnect the two USB cables.

# Specifications

Rated voltage: 5 V DC (powered by USB2.0)

Rated current consumption: 0.5 A

 indicates safety information.

## External dimensions (W × H × D)

97 mm × 25.5 mm × 113 mm (3-7/8 inches × 1-1/16 inches × 4-1/2 inches)  
(excluding protruding parts)

## Weight

200 g (0.44 lb) (excluding packing materials)

## Connector configuration

USB mini B connectors (2)

## [Environment conditions]

### Operating temperature

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

### Operating humidity

10 % to 85 % (no condensation)

## [Personal computer operating requirements]

### Supported operating systems

Windows XP Professional (SP3) 32 bit

Windows 7 Professional (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 7 Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 8 32 bit/64 bit

Mac OS X 10.6.8 (Intel processor)

Mac OS X 10.7.4

Mac OS X 10.8.1

### Main memory

512 MB or more is recommended

1 GB or more is recommended for Windows 7, Windows 8 and Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

### Interface

USB Ver. 2.0 compliant

## [Card slot]

PC card Type II (1) (CardBus compliant)

## **Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private households)**



This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis.

Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

### **For business users in the European Union**

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

### **Information on Disposal in other Countries outside the European Union**

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

# Bitte lesen!

## **WARNUNG:**

- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand und elektrischem Schlag dieses Gerät weder Nässe noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Um Brand- oder elektrischem Schlag zu reduzieren, muss dieses Gerät von allen Flüssigkeiten ferngehalten werden. Vermeiden Sie Gebrauch und Lagerung des Gerätes an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass es mit Flüssigkeiten betropft oder bespritzt wird, und stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf das Gerät.

## **VORSICHT:**

Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder an einem anderen engen Platz aufstellen.

Um einen Brand oder elektrischen Schlag ausgelöst durch Überhitzing zu vermeiden sicherstellen, dass die Ventilationsöffnungen im Gehäuse nicht durch Vorhänge oder andere Materialien blockiert werden.

## **VORSICHT:**

Nur das empfohlene Zubehör verwenden, um die Gefahr von Feuer und elektrischem Schlag sowie Störungen auszuschalten.

## **WARNUNG:**

Öffnen Sie nicht das Gerät durch Abschrauben von Gehäuseteilen.

Zur Reduzierung der Gefahr eines elektrischen Schlags darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Im Geräteinneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Wartungs- und Reparaturarbeiten grundsätzlich autorisiertem Kundendienstpersonal überlassen.

[REDACTED] ist die Sicherheitsinformation.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

Hergestellt von: Panasonic Corporation, Osaka, Japan  
Name und Adresse des Importeurs gemäß EU-Bestimmungen:  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

## **In diesem Produkt verwendete Software**

Dieses Produkt enthält Software, die unter der GNU General Public License (GPL) und der GNU Lesser General Public License (LGPL) zur Verfügung gestellt wurde. Der Benutzer ist berechtigt, den Quellcode zu erhalten, zu ändern und weiterzugeben.

Ausführliche Informationen zur GPL und LGPL finden Sie in den Dateien im Ordner LDOC auf der mitgelieferten CD-ROM. (Diese Informationen sind im Originaltext (auf Englisch) verfügbar.)

Den Quellcode erhalten Sie auf der folgenden Website:

**<http://pro-av.panasonic.net/>**

Bitte versuchen Sie nicht, Auskunft über den Quellcode zu erhalten.

# Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen!	G-1
Vor der Benutzung...	G-4
Übersicht...	G-4
Merkmale .....	G-4
Mitgeliefertes Zubehör .....	G-5
Für die Installation erforderliche Betriebsumgebung .....	G-5
Teile und ihre Funktionen .....	G-6
Anschließen des P2-Laufwerks an einen Personalcomputer.....	G-7
Abtrennen des P2-Laufwerks von einem Personalcomputer.....	G-8
Einlegen einer P2-Karte .....	G-9
Herausnehmen einer P2-Karte .....	G-10
Schreibschutz einer P2-Karte.....	G-10
Installieren eines USB-Treibers unter Windows .....	G-11
Installieren eines USB-Treibers für Macintosh .....	G-11
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.....	G-12
Spezifikationen .....	G-13

**Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA.**

**Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. der USA.  
Andere Namen von Firmen und Produkten sind Warenzeichen oder  
eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Unternehmen.**

- In dieser Bedienungsanleitung werden Microsoft® Windows®, Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate und Windows® 8 jeweils als "Windows", "Windows XP Professional", "Windows 7 Professional", "Windows 7 Ultimate" und "Windows 8" bezeichnet.
- Ebenso werden in dieser Bedienungsanleitung Macintosh®, Mac® Pro, und Mac OS® X jeweils als "Macintosh," "Mac Pro", und "Mac OS X" bezeichnet.
- In dieser Bedienungsanleitung werden eine P2-Karte und ein Speicherkartenadapter (AJ-P2AD1) kollektiv als "P2-Karte" bezeichnet.

# Vor der Benutzung

---

- Installieren Sie die USB-Treiber von der CD-ROM.  
Im Installationshandbuch im Ordner "Manuals" auf der CD-ROM finden Sie Informationen zur Installation der Treiber.
- Das AJ-PCD2G kann im Einsatz warm werden, dies ist aber keine Fehlfunktion.

## Übersicht

---

Das AJ-PCD2G (im Folgenden als "P2-Laufwerk" bezeichnet) ist ein Laufwerk mit einem einzelnen Slot zum Lesen und Schreiben von P2-Inhalten auf P2-Karten (jeweils 1 Karte) bei Verbindung mit einem Windows PC oder Macintosh über USB 2.0 (zwei USB-Kabelverbindungen mit Stromversorgung für den Bus).

Das P2-Laufwerk kann Clips, die mit einem Kamerarecorder für P2-Karten aufgenommen wurden, mit Hochgeschwindigkeit an einen Personalcomputer übertragen (Windows/Macintosh).

Dieses Gerät unterstützt nicht nur die Übertragung und das Kopieren von Clips, die auf P2-Karten aufgezeichnet wurden, sondern auch direkte Bearbeitung.

## Merkmale

---

- P2-Kartenlaufwerk mit einzelinem Slot und USB 2.0-Schnittstelle
- Leicht und kompakt, tragbar und somit ideal für die Arbeit im Freien mit einem Notebook-PC
- Unterstützt Windows- und Macintosh-Betriebssysteme
- USB-Bus-Stromversorgung macht einen Wechselstromadapter überflüssig\*<sup>1</sup>
- Es kann ein Speicherkartenadapter (AJ-P2AD1) verwendet werden.\*<sup>2</sup>


\*<sup>1</sup>: Es sind zwei USB-Kabel erforderlich.

\*<sup>2</sup>: Diese Funktion wird bei Firmware-Version 2.00 oder höher des Geräts unterstützt.  
Die neuesten Informationen über die Firmware finden Sie auf der folgenden Website.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## Mitgeliefertes Zubehör

USB-Kabel (2)



CD-ROM (1)



## Für die Installation erforderliche Betriebsumgebung


Für den Hostcomputer ist die folgende Betriebsumgebung zum Betreiben des P2-Laufwerks erforderlich.

USB 2.0-Anschlüsse: mindestens zwei

Für ein P2-Laufwerk werden zwei USB 2.0 (Hi-Speed)-Anschlüsse, d. h. SIGNAL (Datenübertragung/Stromversorgung) und POWER (Stromversorgung) benötigt. Bis zu zwei P2-Laufwerke können mit einem einzelnen Personalcomputer verbunden werden.

# Teile und ihre Funktionen

---



## ① Zugriffsanzeige

Leuchtet grün bei Zugriff auf die P2-Karte.

### ◆ HINWEIS:

- Nehmen Sie eine P2-Karte nicht heraus, während auf sie zugegriffen wird. Die Dateidaten oder die P2-Karte könnten sonst beschädigt werden.  
Die Anzeige blinkt schnell, wenn der USB 2.0-Anschluss (POWER) nicht verbunden ist. Siehe Abschnitt "Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden" (Seite G-12).

## ② P2-Card-Slot

Schieben Sie hier eine P2-Karte ein.

Das P2-Laufwerk kann ausschließlich P2-Karten aufnehmen, andere Karten funktionieren nicht.

## ③ AUSWURF-Taste

Drücken Sie diese Taste, um eine P2-Karte aus dem P2-Laufwerk herauszunehmen.

## ④ USB 2.0-Anschluss (SIGNAL-Anschluss)

Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem USB 2.0-Anschluss an einem Personalcomputer, um Daten zwischen den Geräten zu übertragen und das P2-Laufwerk mit Strom zu versorgen.

## ⑤ USB 2.0-Anschluss (POWER-Anschluss)

Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem USB 2.0-Anschluss an einem Personalcomputer, um das P2-Laufwerk über den Computer mit Strom zu versorgen.

### ◆ HINWEIS:


- Verwenden Sie das P2-Laufwerk nicht in senkrechter Position. Es könnten sonst Funktionsstörungen und Schäden an dem P2-Laufwerk auftreten.

# Anschließen des P2-Laufwerks an einen Personalcomputer

**1 Schließen Sie die mitgelieferten USB-Kabel an den jeweiligen USB 2.0-Anschluss (SIGNAL, POWER) am P2-Laufwerk an.**

**2 Schließen Sie das andere Ende des jeweiligen USB-Kabels an den USB 2.0-Anschluss an einem Personalcomputer an.**

Die Zugriffsanzeige blinkt und erlischt dann und ein Laufwerkbuchstabe für das P2-Laufwerk wird auf dem Personalcomputer angezeigt.



Es sind zwei USB-Kabel erforderlich, um das P2-Laufwerk anzuschließen.

**3 Wenn Sie das P2-Laufwerk zum ersten Mal benutzen, führen Sie die Installation des USB-Treibers durch.**

→ Siehe "Installieren eines USB-Treibers unter Windows" (Seite G-11)

→ Siehe "Installieren eines USB-Treibers für Macintosh" (Seite G-11)

## ■ USB-Kabel

- Verwenden Sie die mitgelieferten 1,0 m langen USB-Kabel. Wenn Sie die mitgelieferten USB-Kabel verlieren, kaufen Sie zwei 1,0 m lange oder kürzere USB-Kabel (USB 2.0-kompatibel). Das P2-Laufwerk funktioniert möglicherweise nicht mit USB-Kabeln unterschiedlicher Länge.
- Transportieren Sie das P2-Laufwerk nicht, wenn USB-Kabel angeschlossen sind. Das P2-Laufwerk könnte sonst beschädigt werden.

## ■ USB-Kabelverbindung

- Es sind zwei USB-Kabel erforderlich, um das P2-Laufwerk anzuschließen.
- Wenn nur der SIGNAL-USB-Anschluss am P2-Laufwerk mit einem Personalcomputer verbunden wird, wird der entsprechende Laufwerkbuchstabe eingeblendet, der Inhalt einer eingelegten P2-Karte wird aber nicht angezeigt. Die Zugriffsanzeige blinkt dann zwei Sekunden lang schnell und erlischt eine Sekunde lang. Dieser Zustand wiederholt sich.
- Wenn nur der USB-Anschluss für die Stromversorgung (POWER) am P2-Laufwerk mit einem Personalcomputer verbunden wird, wird der entsprechende Laufwerkbuchstabe nicht eingeblendet.

## ■ Verwendung eines USB-Hubs

- Verwenden Sie nur USB-Hubs mit eigener Stromversorgung (über einen Wechselstromadapter). (Ein aktiver Bus-USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht bei diesem Gerät.)
- Verwenden Sie USB 2.0 (Hochgeschwindigkeits-USB)-Hubs mit diesem Gerät. (Ein USB 1.1-Hub funktioniert möglicherweise nicht bei diesem Gerät.)

## ■ Anschließen von zwei P2-Laufwerken unter Windows XP

Verbinden Sie die USB 2.0 (SIGNAL)-Anschlüsse beider P2-Laufwerke direkt mit den USB-Anschlüssen des Personalcomputers. Falls beide P2-Laufwerke als "Panasonic P2 Series USB Device" erscheinen, wenn Sie "Safe Hardware Removal" in der Taskleiste wählen, wird der Gerätetreiber angewendet. Falls jedoch eines der P2-Laufwerke als "USB Mass Storage Device" angezeigt wird, wird der Gerätetreiber nicht angewendet. Lesen Sie in diesem Fall bitte die Installationsanleitung und installieren Sie den Gerätetreiber erneut.

Falls das Problem nach der Neuinstallation weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, nur ein P2-Laufwerk zu verwenden.

### ◆ HINWEIS:

- Wenn die USB 2.0 (SIGNAL)-Anschlüsse der beiden P2-Laufwerke an den USB-Hub angeschlossen werden, könnten die P2-Laufwerke eventuell nicht erkannt oder der Gerätetreiber nicht angewendet werden, oder es könnten andere Probleme auftreten.

# Abtrennen des P2-Laufwerks von einem Personalcomputer

---

## ■ Windows XP

Wählen Sie "Hardware entfernen oder auswerfen" in der Task-Leiste aus, um das "Panasonic P2 Series USB Device" anzuhalten, bevor Sie die zwei USB-Kabel herausziehen.

## ■ Windows 7 und Windows 8

Wenn sich eine P2-Karte im P2-Laufwerk befindet, klicken Sie auf den nach oben zeigenden Pfeil in der Desktop-Task-Leiste, wählen Sie "Safely Remove Hardware and Eject Media" und dann "Remove P2 drive (P2-Laufwerk entfernen)" aus, bevor Sie die zwei USB-Kabel herausziehen.

Wenn das Laufwerk keine P2-Karte enthält, können die USB-Kabel ohne irgendeine Aktion am Computer abgetrennt werden.

## ■ Mac OS X

Wenn sich eine P2-Karte im P2-Laufwerk befindet, ziehen Sie das Symbol für die P2-Karte in den Papierkorb und prüfen Sie, ob das Symbol verschwunden ist und ob die Zugriffsanzeige auf dem P2-Laufwerk erloschen ist, bevor Sie die zwei USB-Kabel herausziehen.

Wenn das P2-Laufwerk keine P2-Karte enthält, können die USB-Kabel ohne irgendeine Aktion am Computer abgetrennt werden.

### ◆ HINWEIS:

- Nach dem sicheren Entfernen der Hardware in Windows kann der Computer das P2-Laufwerk wieder erkennen, wenn beide USB-Kabel angeschlossen werden.


## Einlegen einer P2-Karte

### 1 Schieben Sie eine P2-Karte in den P2-Card-Slot.

Drücken Sie auf die Karte, bis die AUSWURF-Taste herauskommt.

#### ◆ HINWEIS:

- Achten Sie darauf, dass die P2-Karte horizontal eingeschoben wird. Wenn Sie die Karte nicht horizontal einschieben, kann sie beschädigt werden.
- Nehmen Sie eine P2-Karte nicht heraus, während auf sie zugegriffen wird oder kurz nach dem Einschieben. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.
- Transportieren Sie das Laufwerk nicht, wenn eine P2-Karte eingelegt ist. Andernfalls kann das P2-Laufwerk beschädigt werden.




### 2 Legen Sie die AUSWURF-Taste in Pfeilrichtung um.

#### ◆ HINWEIS:

- Verwenden Sie das P2-Laufwerk nur, wenn die AUSWURF-Taste umgelegt ist. Andernfalls kann die AUSWURF-Taste beschädigt werden.


# Herausnehmen einer P2-Karte

- 1 Richten Sie die AUSWURF-Taste in Pfeilrichtung auf.



- 2 Drücken Sie die AUSWURF-Taste.

Die P2-Karte wird soweit herausgeschoben, dass Sie sie ganz herausnehmen können.




## ◆ HINWEIS:

- Um eine P2-Karte bei einem Macintosh herauszunehmen, ziehen Sie das Symbol für die P2-Karte in den Papierkorb. Prüfen Sie dann, ob das Symbol verschwunden ist und ob die Zugriffsanzeige auf dem P2-Laufwerk erloschen ist, bevor Sie die P2-Karte aus dem Laufwerk nehmen.
- Nehmen Sie eine P2-Karte nicht heraus, während auf sie zugegriffen wird. Wenn Sie eine P2-Karte herausnehmen, während auf sie zugegriffen wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des P2-Laufwerks führen. In diesem Fall müssen Sie die zwei USB-Kabel neu anschließen.

# Schreibschutz einer P2-Karte

P2-Karten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet. Sie können das Überschreiben und Löschen von Daten verhindern, indem Sie diesen Schalter auf die "PROTECT"-Seite schieben. Der Schreibschutzschalter hat keine Wirkung, wenn die Karte in das Laufwerk eingelegt wird. Damit das Laufwerk die Schalteneinstellung erkennen kann, entnehmen Sie zuerst die P2-Karte aus dem Laufwerk, stellen Sie den Schalter ein und legen Sie die Karte wieder in das Laufwerk ein.

Um das Überschreiben und Löschen von Daten bei Verwendung eines Speicherkartenadapters (AJ-P2AD1) zu verhindern, stellen Sie den Schreibschutzschalter an der Speicherkarte ein, die in den Adapter eingelegt ist.



## Installieren eines USB-Treibers unter Windows

Im Installationshandbuch im Ordner "Manuals" auf der CD-ROM finden Sie Informationen zur Installation des USB-Treibers für Windows.

## Installieren eines USB-Treibers für Macintosh

Informationen zum Installieren der Treiber für Macintosh finden Sie unter "Installation der P2-Software" in der Installationsanleitung im Ordner "Manuals" der CD-ROM.

### ◆HINWEIS:

- Falls der USB-Treiber nicht installiert wird, kann eventuell keine ausreichende Übertragungsrate erzielt werden.

Aktuelle Informationen zu Softwaretreibern finden Sie auf der folgenden Website.

<http://pro-av.panasonic.net/>

# **Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden**

---

- **Die Zugriffsanzeige blinkt schnell und das P2-Laufwerk funktioniert nicht.**
  - ➔ Verbinden Sie den USB 2.0-Anschluss (POWER) und den USB 2.0-Anschluss (SIGNAL) mit den zwei mitgelieferten USB-Kabeln mit USB-Anschlüssen an einem Personalcomputer. Wenn der USB 2.0-Anschluss (POWER) nicht verbunden ist, blinkt die Zugriffsanzeige zwei Sekunden lang schnell und erlischt eine Sekunde lang. Dieser Zustand wiederholt sich.
- **Der Personalcomputer erkennt das P2-Laufwerk nicht, wenn dieses mit den zwei USB-Kabeln an den PC angeschlossen wird.**
  - ➔ Wenn die Kabel an USB 1.1-Anschlüsse am Personalcomputer angeschlossen sind, schließen Sie sie an USB 2.0-Anschlüsse an.
  - ➔ Wenn die USB-Kabel länger als 1,0 m sind, verwenden Sie die zwei mitgelieferten 1,0 m langen USB-Kabel.
  - ➔ Verwenden Sie keine aktiven USB-Hubs, sondern USB-Hubs mit eigener Stromversorgung (über einen Wechselstromadapter).
- **Andere PCMCIA II-Karten als P2-Karten können nicht verwendet werden.**
  - ➔ Das P2-Laufwerk wurde für P2-Karten konstruiert und unterstützt keine anderen PCMCIA II-Karten als P2-Karten.
- **Auf P2-Karten kann nach Verlassen des Energiesparmodus oder Ruhezustands nicht zugegriffen werden.**
  - ➔ Manche Personalcomputer können nach Verlassen des Energiesparmodus oder Ruhezustands nicht auf eine P2-Karte im P2-Laufwerk zugreifen. In diesem Fall müssen Sie die zwei USB-Kabel neu anschließen.

# **Spezifikationen**

Nennspannung: 5 V Gleichspannung (Spannungsversorgung mit USB2.0)  
Nennstromstärke: 0,5 A

 gibt Sicherheitsinformationen an.

## **Außenabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)**

97 mm × 25,5 mm × 113 mm  
(mit Ausnahme vorstehender Teile)

## **Gewicht**

200 g (mit Ausnahme des Verpackungsmaterials)

## **Anschlusskonfiguration**

USB-Mini-B-Buchsen (2)

DEUTSCH

## **[Umweltbedingungen]**

### **Betriebstemperatur**

0 °C bis 40 °C

### **Luftfeuchtigkeit**

10 % bis 85 % (ohne Kondensierung)

## **[Systemanforderungen des PCs]**

### **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows XP Professional (SP3) 32 Bit  
Windows 7 Professional (SP1) 32 Bit/64 Bit  
Windows 7 Ultimate (SP1) 32 Bit/64 Bit  
Windows 8 32 Bit/64 Bit  
Mac OS X 10.6.8 (Intel-Prozessor)  
Mac OS X 10.7.4  
Mac OS X 10.8.1

### **Hauptspeicher**

512 MB oder mehr empfohlen  
1 GB oder mehr wird empfohlen für Windows 7, Windows 8 und Mac OS X 10.6,  
10.7, 10.8

### **Schnittstelle**

USB 2.0-kompatibel

## **[Card-Slot]**

PC-Karte Typ II (1) (CardBus-kompatibel)

## **Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)**



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen.

Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgebühren erhoben werden.

### **Für Geschäftskunden in der Europäischen Union**

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

### **Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union**

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.

# Lire ces informations en premier !

## **AVERTISSEMENT:**

- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour réduire tout risque de feu ou de choc électrique, éloigner l'appareil des liquides. Utiliser et ranger uniquement dans un endroit ne risquant pas de recevoir des gouttes ou d'être aspergé de liquides, et ne pas mettre de récipient renfermant des liquides sur le dessus de l'appareil.

## **ATTENTION:**

Pour maintenir une bonne ventilation, ne pas installer ni placer l'appareil dans une étagère, un meuble encastré ni aucun endroit confiné. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie dû à une surchauffe, vérifiez qu'aucun rideau ni aucun autre matériau ne fait obstacle à la ventilation.

## **ATTENTION:**

Pour éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou d'interférences, n'utiliser que les accessoires recommandés.

## **AVERTISSEMENT:**

Ne pas dévisser le couvercle.

Pour réduire tout risque d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

Informations concernant la sécurité.

La plaque signaletique se trouve sur le fond de l'appareil.

Fabriqué par : Panasonic Corporation, Osaka, Japon  
Nom et adresse de l'importateur en accord avec les règlements de l'Union Européenne :  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

## **Logiciel utilisé par ce produit**

Ce produit contient un logiciel fourni conformément à la Licence publique générale GNU (General Public License - GPL) et à la Licence publique générale limitée GNU (Lesser General Public License - LGPL). L'utilisateur a le droit d'obtenir, de modifier et de redistribuer le code source comme il le souhaite.

Pour plus de détails sur les licences GPL et LGPL, reportez-vous aux fichiers enregistrés dans le dossier LDOC sur le CD-ROM fourni. (Notez que ces informations sont fournies en version originale (texte en anglais).)

Pour obtenir le code source, visitez le site Web suivant.

**<http://pro-av.panasonic.net/>**

Veuillez ne pas demander de renseignements sur le code source que vous obtenez.

# Table des matières

Lire ces informations en premier ! .....	F-1
Avant l'utilisation .....	F-4
Présentation .....	F-4
Fonctions.....	F-4
Accessoires fournis .....	F-5
Configuration requise pour l'installation .....	F-5
Pièces et leurs fonctions .....	F-6
Raccordement du lecteur P2 à un ordinateur personnel.....	F-7
Retrait du lecteur P2 d'un ordinateur personnel .....	F-8
Insertion d'une carte P2 .....	F-9
Retrait d'une carte P2.....	F-10
Protection d'une carte P2 contre l'écriture .....	F-10
Installation d'un pilote USB pour Windows .....	F-11
Installation d'un pilote USB pour Macintosh .....	F-11
Avant d'appeler le service technique .....	F-12
Spécifications .....	F-13

**Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.**

**Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales déposées de Apple Inc. aux États-Unis.**

**Les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou marques déposées des sociétés respectives.**

- Dans le cadre de ce manuel d'installation, Microsoft® Windows®, Windows® XP Professionnel, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Édition Intégrale et Windows® 8 sont appelés "Windows", "Windows XP Professionnel", "Windows 7 Professionnel", "Windows 7 Édition Intégrale" et "Windows 8" respectivement.
- De même, dans ce manuel d'installation, Macintosh®, Mac® Pro et Mac OS® X sont appelés "Macintosh", "Mac Pro" et "Mac OS X" respectivement.
- Dans le cadre de ce manuel d'installation, une carte P2 et un adaptateur carte mémoire (AJ-P2AD1) sont appelés collectivement "carte P2".

# Avant l'utilisation

---

- Installez les pilotes USB à partir du CD-ROM.  
Reportez-vous au manuel d'installation contenu dans le dossier "Manuals (Manuels)" du CD-ROM pour plus d'informations sur la façon d'installer les pilotes.
- L'AJ-PCD2G pourrait chauffer pendant l'utilisation, mais cela n'est pas un dysfonctionnement.

## Présentation

---

L'AJ-PCD2G (appelé ci-dessous "lecteur P2") est un lecteur à un seul emplacement servant à lire et écrire du contenu P2 sur des cartes P2 (1 carte à la fois) lorsqu'il est raccordé à un ordinateur personnel Windows ou Macintosh par USB 2.0 (deux raccordements de câble USB fournissant une alimentation par bus). Le lecteur P2 est en mesure d'effectuer des transferts à haute vitesse de clips enregistrés sur la carte mémoire d'un caméscope pour cartes P2 à un ordinateur personnel (Windows/Macintosh).

Ce périphérique prend en charge non seulement le transfert et la copie de clips enregistrés sur des cartes P2, mais permet également l'édition directe.

## Fonctions

---

- Lecteur de carte P2 à un seul emplacement avec interface USB 2.0
- Construction légère et compacte qui en fait un dispositif portable et idéal pour le travail sur le terrain avec un ordinateur portable
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows et Macintosh
- Alimentation par bus USB qui élimine le besoin d'un adaptateur CA<sup>\*1</sup>
- Il est possible d'utiliser un adaptateur carte mémoire (AJ-P2AD1).<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>: Deux câbles USB sont requis.


<sup>\*2</sup>: Cette fonctionnalité est prise en charge avec la version 2.00 ou supérieure du firmware de cet appareil.

Les informations les plus récentes sur le firmware sont disponibles sur le site Internet suivant.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Accessoires fournis**

Câbles USB (2)



CD-ROM (1)




## **Configuration requise pour l'installation**

L'ordinateur hôte doit avoir la configuration suivante pour que le lecteur P2 fonctionne.

Connecteurs USB 2.0 : deux ou plus

Pour un lecteur P2, deux connecteurs USB 2.0 (Hi-Speed), par exemple, SIGNAL (transfert de données/alimentation) et POWER (alimentation) sont nécessaires. Jusqu'à deux lecteurs P2 peuvent être raccordés à un ordinateur personnel.

# Pièces et leurs fonctions



## ① Indicateur d'accès

S'allume en vert pendant l'accès à la carte P2.

### ◆ REMARQUE :

- Ne retirez pas une carte P2 quand elle est en cours d'accès. Les données des fichiers pourraient être corrompues ou la carte P2 pourrait être endommagée. L'indicateur clignote rapidement quand le connecteur USB 2.0 (POWER) n'est pas raccordé. Reportez-vous à "Avant d'appeler le service technique" (page F-12).

## ② Emplacement pour carte P2

Insérez une carte P2.

Le lecteur P2 est conçu pour les cartes P2 et ne fonctionne pas avec les autres cartes.

## ③ Bouton EJECT

Appuyez sur ce bouton pour retirer une carte P2 du lecteur P2.

## ④ Connecteur USB 2.0 (Connecteur SIGNAL)

Utilisez les câbles USB fournis pour raccorder ce connecteur à un port USB 2.0 sur un ordinateur personnel pour transférer des données et pour alimenter le lecteur P2 à partir de l'ordinateur.

## ⑤ Connecteur USB 2.0 (Connecteur POWER)

Utilisez le câble USB fourni pour raccorder ce connecteur à un port USB 2.0 sur un ordinateur personnel pour alimenter le lecteur P2 à partir de l'ordinateur.

### ◆ REMARQUE :

- N'utilisez pas le lecteur P2 en position verticale. Sinon, le lecteur P2 risque de mal fonctionner ou d'être endommagé.

# Raccordement du lecteur P2 à un ordinateur personnel


**1 Raccordez les câbles USB fournis à chaque connecteur USB 2.0 (SIGNAL, POWER) du lecteur P2.**

**2 Raccordez l'autre extrémité de chaque câble USB aux ports USB 2.0 d'un ordinateur personnel.**

L'indicateur d'accès clignote puis s'éteint et une lettre de lecteur pour le lecteur P2 s'affiche sur l'ordinateur personnel.

**3 La première fois que vous utilisez le lecteur P2, procédez à l'installation du pilote USB.**

- Reportez-vous à la section "Installation d'un pilote USB pour Windows" (page F-11)
- Reportez-vous à la section "Installation d'un pilote USB pour Macintosh" (page F-11)



Deux câbles USB sont requis pour raccorder le lecteur P2.

## ■ Câbles USB

- Utilisez les câbles USB d'1,0 m fournis. Si vous perdez les câbles USB fournis, achetez deux câbles USB d'1,0 m ou moins (compatibles USB 2.0). Il se peut que le lecteur P2 ne fonctionne pas avec des câbles USB de longueur différente.
- Ne transportez pas le lecteur P2 avec les câbles USB raccordés. Le lecteur P2 pourrait être endommagé.

## ■ Raccordement de câble USB

- Deux câbles USB sont requis pour raccorder le lecteur P2.
- Lorsque seul le connecteur USB (SIGNAL) du lecteur P2 est raccordé à un ordinateur personnel, la lettre de lecteur correspondante s'affiche mais le contenu d'une carte P2 insérée ne s'affiche pas. L'indicateur d'accès clignote alors rapidement pendant deux secondes puis s'éteint pendant une seconde. Cet état se répète.
- Lorsque seul le connecteur USB (POWER) du lecteur P2 est raccordé à un ordinateur personnel, la lettre de lecteur correspondante ne s'affiche pas.

## ■ Utilisation d'un concentrateur USB

- N'utilisez que des concentrateurs USB à alimentation propre (les concentrateurs à alimentation propre fournissent leur propre énergie via un adaptateur CA). (Il se peut qu'un concentrateur USB alimenté par bus ne fonctionne pas avec ce périphérique.)
- Utilisez des concentrateurs USB 2.0 (Hi-Speed USB) avec ce périphérique.  
(Il se peut qu'un concentrateur USB 1.1 ne fonctionne pas avec ce périphérique.)

## ■ Raccordement de deux lecteurs P2 sous Windows XP

Raccordez les connecteurs USB 2.0 (SIGNAL) aux deux lecteurs P2 directement sur les ports USB de l'ordinateur personnel. Si les deux lecteurs P2 apparaissent comme "Panasonic P2 Series USB Device" lorsque vous sélectionnez "Safe Hardware Removal" dans la barre des tâches, le pilote du périphérique est appliqué. Si l'un des lecteurs P2 apparaît comme "USB Mass Storage Device", le pilote du périphérique n'est pas appliqué. Dans ce cas, reportez-vous au manuel d'installation et réinstallez le pilote du périphérique.

Si le problème persiste après la réinstallation, il est recommandé de n'utiliser qu'un seul lecteur P2.

### ◆ REMARQUE :

- Si les connecteurs USB 2.0 (SIGNAL) sur les deux lecteurs P2 sont raccordés au concentrateur USB, il se peut que les lecteurs P2 ne soient pas reconnus, que le pilote du périphérique ne soit pas appliqué et que d'autres problèmes se produisent.

## **Retrait du lecteur P2 d'un ordinateur personnel**

---

### ■ Windows XP

Sélectionnez "Retirer le matériel en toute sécurité" dans la barre des tâches pour arrêter "Panasonic P2 Series USB Device" avant de déconnecter les deux câbles USB.

### ■ Windows 7 et Windows 8

Si une carte P2 est insérée dans le lecteur P2, cliquez sur l'icône de flèche vers le haut dans la barre des tâches du bureau, sélectionnez "Safely Remove Hardware and Eject Media" puis "Remove P2 drive" avant de déconnecter les deux câbles USB.

Lorsqu'il n'y a aucune carte P2 dans le lecteur, les câbles USB peuvent être retirés sans aucune opération sur l'ordinateur.

## ■ Mac OS X

Si une carte P2 est insérée dans le lecteur P2, faites glisser l'icône de la carte P2 dans la Corbeille, vérifiez que l'icône a disparu et que l'indicateur d'accès du lecteur P2 est éteint avant de déconnecter les deux câbles USB.

Lorsqu'il n'y a aucune carte P2 dans le lecteur P2, les câbles USB peuvent être retirés sans aucune opération sur l'ordinateur.

### ◆ REMARQUE :

- Après avoir retiré le périphérique en toute sécurité sous Windows, le lecteur P2 peut être de nouveau reconnu par l'ordinateur en raccordant les deux câbles USB.


## Insertion d'une carte P2

### 1 Insérez une carte P2 dans l'emplacement pour carte P2.

Appuyez sur la carte jusqu'à ce que le bouton EJECT ressorte.

#### ◆ REMARQUE :

- Assurez-vous d'insérer la carte P2 horizontalement. Le fait de forcer pour faire entrer la carte en biais pourrait l'endommager.
- Ne retirez pas une carte P2 lorsqu'elle est en cours d'accès ou juste après son insertion. Sinon la carte pourrait être endommagée.
- Ne transportez pas le lecteur lorsqu'une carte P2 est insérée. Sinon le lecteur P2 pourrait être endommagé.




### 2 Repliez le bouton EJECT dans le sens de la flèche.

#### ◆ REMARQUE :

- N'utilisez pas le lecteur P2 lorsque le bouton EJECT est entièrement déployé. Sinon le bouton EJECT pourrait être endommagé.


## Retrait d'une carte P2

- 1 Déployez le bouton EJECT dans le sens de la flèche.



- 2 Appuyez sur le bouton EJECT.

La carte P2 glisse suffisamment vers l'extérieur pour que vous puissiez la retirer.



### ◆ REMARQUE :



- Pour retirer une carte P2 sur un Macintosh, faites glisser l'icône de carte P2 dans la Corbeille. Vérifiez ensuite que l'icône a disparu et que l'indicateur d'accès sur le lecteur P2 est éteint avant de retirer physiquement la carte P2.
- Ne retirez pas une carte P2 quand elle est en cours d'accès. Le fait de retirer une carte P2 quand elle est en cours d'accès risque de provoquer un dysfonctionnement du lecteur P2. Si cela se produit, raccordez de nouveau les deux câbles USB.

## Protection d'une carte P2 contre l'écriture

Les cartes P2 sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture. Vous pouvez éviter l'écrasement et la suppression des données en faisant glisser ce commutateur du côté "PROTECT".

Le commutateur de protection contre l'écriture ne fonctionne pas lorsque la carte est insérée dans le lecteur. Pour permettre au lecteur de reconnaître le réglage du commutateur, retirez tout d'abord la carte P2 du lecteur, réglez le commutateur, puis réinsérez la carte dans le lecteur.

Pour éviter l'écriture et la suppression de données lorsque vous utilisez un adaptateur carte mémoire (AJ-P2AD1), placez le commutateur de protection contre l'écriture sur la carte mémoire insérée dans l'adaptateur.



## **Installation d'un pilote USB pour Windows**

---

Reportez-vous au manuel d'installation contenu dans le dossier "Manuals (Manuels)" du CD-ROM pour plus d'informations sur la façon d'installer le pilote USB pour Windows.

## **Installation d'un pilote USB pour Macintosh**

---

Reportez-vous à "Installation du logiciel P2" dans le manuel d'installation contenu dans le dossier "Manuals" du CD-ROM pour plus d'informations sur la façon d'installer les pilotes pour Macintosh.

◆ **REMARQUE :**

- Si le pilote USB n'est pas installé, vous risquez de ne pas obtenir un taux de transfert suffisant.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les pilotes logiciels, visitez le site Web suivant.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Avant d'appeler le service technique**

---

- **L'indicateur d'accès clignote rapidement et le lecteur P2 ne fonctionne pas.**
  - ➔ Raccordez le connecteur USB 2.0 (POWER) et le connecteur USB 2.0 (SIGNAL) aux ports USB d'un ordinateur personnel en utilisant les deux câbles USB fournis. Si le connecteur USB 2.0 (POWER) n'est pas raccordé, l'indicateur d'accès clignote rapidement pendant deux secondes puis s'éteint pendant une seconde. Cet état se répète.
- **L'ordinateur personnel ne reconnaît pas le lecteur P2 lorsqu'il est raccordé avec les deux câbles USB.**
  - ➔ S'ils sont raccordés à des ports USB 1.1 sur l'ordinateur personnel, raccordez-les de nouveau à des ports USB 2.0.
  - ➔ Si les câbles USB sont d'une longueur supérieure à 1,0 m, raccordez-les de nouveau en utilisant les deux câbles USB d'1,0 m fournis.
  - ➔ N'utilisez pas de concentrateurs USB alimentés par bus, mais des concentrateurs USB à alimentation propre (les concentrateurs à alimentation propre fournissent leur propre énergie via un adaptateur CA).
- **Les cartes PCMCIA Type II autres que les cartes P2 ne peuvent pas être utilisées.**
  - ➔ Le lecteur P2 est conçu pour les cartes P2 et ne prend pas en charge les cartes PCMCIA Type II autres que les cartes P2.
- **Il n'est pas possible d'accéder aux cartes P2 lorsque l'ordinateur quitte le mode de veille ou de veille prolongée.**
  - ➔ Il se peut que certains ordinateurs personnels ne puissent pas accéder à une carte P2 dans le lecteur P2 lorsqu'ils quittent le mode de veille ou de veille prolongée. Si cela se produit, raccordez de nouveau les deux câbles USB.

# Spécifications

Tension nominale : 5 V CC (alimentation par USB2.0)

Consommation électrique nominale : 0,5 A

Informations concernant la sécurité.

## Dimensions externes (largeur × hauteur × profondeur)

97 mm × 25,5 mm × 113 mm (3-7/8 pouces × 1-1/16 pouces × 4-1/2 pouces)  
(sans compter les pièces saillantes)

## Poids

200 g (0,44 lb) (sans compter les matériaux d'emballage)

## Configuration des connecteurs

Connecteurs USB mini B (2)

## [Conditions d'environnement]

### Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

### Humidité de fonctionnement

10 % à 85 % (sans condensation)

## [Configuration requise de l'ordinateur personnel]

### Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows XP Professionnel (SP3) 32 bit

Windows 7 Professionnel (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 7 Édition Intégrale (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 8 32 bit/64 bit

Mac OS X 10.6.8 (Intel processor)

Mac OS X 10.7.4

Mac OS X 10.8.1

### Mémoire principale

512 Mo ou plus recommandé

1 Go ou plus recommandé pour Windows 7, Windows 8 et Mac OS X 10.6,  
10.7,10.8

### Interface

Compatible USB ver. 2.0

## [Emplacement pour carte]

Carte PC Type II (1) (compatible CardBus)

## **Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)**



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de pré-collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de pré-collecte le plus proche.

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

### **Utilisateurs professionnels de l'Union européenne**

Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

### **Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne**

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

# **Leggere prima quanto segue!**

## **AVVERTIMENTO:**

- Per ridurre il rischio d'incendio o di scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Per ridurre il rischio d'incendio o di scosse elettriche, tenere questo prodotto lontano da tutti i liquidi. Usarlo e conservarlo soltanto in luoghi che non siano esposti a gocciolamenti o spruzzi di liquidi, e non mettervi sopra recipienti di liquidi.

## **ATTENZIONE:**

Per assicurare una buona ventilazione, non installare o sistemare questo apparecchio in uno scaffale, mobile incorporato od altro spazio chiuso.

Per evitare rischi di folgorazione o di incendio a causa di surriscaldamenti, accertarsi sempre che la ventilazione non sia ostacolata da tende o altri materiali.

## **ATTENZIONE:**

Per ridurre i pericoli d'incendio o di scosse elettriche e di fastidiose interferenze, usare soltanto gli accessori raccomandati.

## **ATTENZIONE:**

Non togliere il coperchio svitandolo. Per ridurre i pericoli di scosse elettriche, non togliere il coperchio. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

Per le riparazioni, rivolgersi a personale tecnico qualificato.

ITALIANO

sono le informazioni sulla sicurezza.

La piastrina di taratura si trova sulla parte inferiore dell'unità.

Fabbricato da: Panasonic Corporation, Osaka, Giappone  
Nome e indirizzo dell'importatore in conformità con le normative UE:  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

## **Software utilizzato dal prodotto**

Questo prodotto contiene software rilasciato sotto licenze GNU/GPL (General Public License) e GNU/LGPL (Lesser General Public License). L'utente ha diritto di ottenere, modificare e ridistribuire il codice sorgente come desidera.

Per informazioni dettagliate sulle licenze GPL e LGPL, vedere i file disponibili nella cartella LDOC sul CD-ROM fornito (le informazioni sono fornite nel testo originale in lingua inglese).

Per ottenere il codice sorgente, visitare il seguente sito Web:

**<http://pro-av.panasonic.net/>**

Non richiedere informazioni a proposito del codice sorgente ottenuto.

# Sommario

Leggere prima quanto segue!	I-1
Prima di utilizzare il prodotto	I-4
Panoramica	I-4
Caratteristiche	I-4
Accessori forniti	I-5
Ambiente operativo richiesto per l'installazione	I-5
Parti e relative funzioni	I-6
Collegamento dell'unità P2 a un personal computer	I-7
Rimozione dell'unità P2 da un personal computer	I-8
Inserimento di una scheda P2	I-9
Rimozione di una scheda P2	I-10
Protezione dalla scrittura di una scheda P2	I-10
Installazione di un driver USB per Windows	I-11
Installazione di un driver USB per Macintosh	I-11
Prima di richiedere assistenza	I-12
Specifiche	I-13

**Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation degli Stati Uniti.**  
**Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc. degli Stati Uniti.**  
**Altri nomi di società e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.**

- Nelle presenti istruzioni, Microsoft® Windows®, Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate e Windows® 8 sono indicati rispettivamente come "Windows", "Windows XP Professional", "Windows 7 Professional", "Windows 7 Ultimate" e "Windows 8".
- In modo simile nelle presenti istruzioni, Macintosh®, Mac® Pro e Mac OS® X sono indicati rispettivamente come "Macintosh," "Mac Pro" e "Mac OS X".
- Nelle presenti istruzioni, una scheda P2 e un adattatore per schede di memoria (AJ-P2AD1) sono indicati collettivamente come "scheda P2".

# Prima di utilizzare il prodotto

---

- Installare i driver USB dal CD-ROM.  
Per informazioni sull'installazione dei driver, vedere il manuale di installazione disponibile nella cartella "Manuals" sul CD-ROM.
- L'unità AJ-PCD2G potrebbe scaldarsi durante l'uso, ma ciò non indica un malfunzionamento.

## Panoramica

---

L'unità AJ-PCD2G (di seguito "unità P2") è un'unità a slot singolo per la lettura e la scrittura del contenuto P2 di schede P2 (1 scheda per volta) con collegamento a PC Windows o Macintosh tramite USB 2.0 (due collegamenti con cavo USB per l'alimentazione tramite bus).

L'unità P2 è in grado di effettuare trasferimenti veloci su un personal computer (Windows/Macintosh) dei dati dei clip registrati con un camcorder a schede di memoria per schede P2.

Questo dispositivo non solo supporta il trasferimento e la copia di clip registrati su schede P2, ma ne consente anche la modifica diretta.

## Caratteristiche

---

- Unità a slot singolo per schede P2 con interfaccia USB 2.0
- Formato leggero e compatto, portatile e ideale per il lavoro sul campo con un notebook
- Supporto di sistemi operativi sia Windows che Macintosh
- Adattatore CA non necessario grazie all'alimentazione tramite bus USB<sup>\*1</sup>
- È possibile utilizzare un adattatore per schede di memoria (AJ-P2AD1).<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>: Sono necessari due cavi USB.


<sup>\*2</sup>: Questa funzione è supportata con firmware versione 2.00 o successiva dell'unità.

Le ultime informazioni sul firmware sono disponibili nel seguente sito Web.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Accessori forniti**

**Cavi USB (2)**



**CD-ROM (1)**




## **Ambiente operativo richiesto per l'installazione**

Per il funzionamento dell'unità P2, nel computer host è richiesto l'ambiente operativo riportato di seguito.

Connettori USB 2.0: due o più

Per un'unità P2, sono necessari due connettori USB 2.0 (Hi-Speed USB), per esempio, SIGNAL (trasferimento dati/alimentazione) e POWER (alimentazione). A un personal computer possono essere connesse fino a due unità P2.

# Parti e relative funzioni



## ① Indicatore di accesso

È acceso in verde durante l'accesso alla scheda P2.

◆ NOTA:

- Non rimuovere una scheda P2 durante l'accesso. Si potrebbero danneggiare i dati dei file o la scheda P2.

L'indicatore lampeggia rapidamente quando il connettore USB 2.0 (POWER) non è collegato. Vedere "Prima di richiedere assistenza" a pagina I-12.

## ② Slot per schede P2

Inserire una scheda P2.

L'unità P2 è progettata per schede P2 e non è utilizzabile con schede di altro tipo.

## ③ Pulsante EJECT

Premere questo pulsante per rimuovere una scheda P2 dall'unità P2.

## ④ Connettore USB 2.0 (Connettore SIGNAL)

Utilizzare i cavi USB forniti per collegare questo connettore a una porta USB di un personal computer per il trasferimento di dati e per l'alimentazione dell'unità P2 dal computer.

## ⑤ Connettore USB 2.0 (Connettore POWER)

Utilizzare il cavo USB fornito per collegare questo connettore a una porta USB 2.0 di un personal computer per l'alimentazione dell'unità P2 dal computer.

◆ NOTA:

- Non utilizzare l'unità P2 in posizione eretta. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti o danni all'unità P2.

# Collegamento dell'unità P2 a un personal computer


**1 Collegare i cavi USB forniti a ciascun connettore USB 2.0 (SIGNAL, POWER) dell'unità P2.**

**2 Collegare l'altra estremità di ciascun cavo USB alle porte USB 2.0 di un personal computer.**

L'indicatore di accesso lampeggia e quindi si spegne e nel personal computer viene visualizzata una lettera di unità per l'unità P2.

**3 La prima volta che si utilizza l'unità P2, procedere con l'installazione del driver USB.**

- Fare riferimento a “Installazione di un driver USB per Windows” (pagina I-11)
- Fare riferimento a “Installazione di un driver USB per Macintosh” (pagina I-11)



Per il collegamento dell'unità P2 sono necessari due cavi USB.

## ■ Cavi USB

- Utilizzare i cavi USB di 1,0 m forniti. In caso di smarrimento dei cavi USB forniti, acquistare due cavi USB lunghi al massimo 1,0 m (conformi allo standard USB 2.0). Non si garantisce il funzionamento dell'unità P2 con cavi USB di diversa lunghezza.
- Non trasportare l'unità P2 con i cavi USB collegati. L'unità P2 si potrebbe danneggiare.

## ■ Collegamento dei cavi USB

- Per il collegamento dell'unità P2 sono necessari due cavi USB.
- Quando al personal computer è collegato soltanto il connettore USB (SIGNAL) dell'unità P2, viene visualizzata la lettera di unità corrispondente, ma il contenuto della scheda P2 inserita non viene visualizzato. L'indicatore di accesso lampeggia rapidamente per due secondi e quindi si spegne per un secondo. Questo stato si ripete.
- Quando al personal computer è collegato soltanto il connettore USB (POWER) dell'unità P2, la lettera di unità corrispondente non viene visualizzata.

## ■ Utilizzo di un hub USB

- Utilizzare esclusivamente hub USB auto-alimentati (in grado di fornire alimentazione tramite un adattatore CA). Non si garantisce il funzionamento corretto di un hub USB alimentato tramite bus con questo dispositivo.
- Utilizzare hub USB 2.0 (Hi-Speed USB) con questo dispositivo. (Non si garantisce il funzionamento corretto di un hub USB 1.1 con questo dispositivo.)

## ■ Collegamento di due unità P2 a Windows XP

Collegare i connettori USB 2.0 (SIGNAL) delle due unità P2 direttamente alle porte USB del computer. Se entrambe le unità P2 appaiono come "Panasonic P2 Series USB Device" quando si seleziona "Safe Hardware Removal" nella barra delle applicazioni, il driver del dispositivo viene applicato. Se una delle unità P2 appare come "USB Mass Storage Device", il driver del dispositivo non viene applicato. In questo caso, fare riferimento al manuale di installazione e installare di nuovo il driver del dispositivo.

Se in seguito alla reinstallazione il problema persiste, si consiglia di utilizzare solamente un'unità P2.

### ◆ NOTA:

- Se i connettori USB (SIGNAL) delle due unità P2 sono collegati all'hub USB, le unità P2 potrebbero non essere riconosciute, il driver del dispositivo potrebbe non essere applicato, e potrebbero verificarsi ulteriori problemi.

## Rimozione dell'unità P2 da un personal computer

---

### ■ Windows XP

Prima di scollegare i due cavi USB, selezionare "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni e disattivare "Panasonic P2 Series USB Device".

### ■ Windows 7 e Windows 8

Se nell'unità P2 è inserita una scheda P2, prima di scollegare i due cavi USB fare clic sull'icona a forma di freccia verso l'alto nella barra delle applicazioni del desktop, selezionare "Safely Remove Hardware and Eject Media" e quindi l'opzione "Remove P2 drive" (Rimuovi unità P2).

Se nell'unità non è presente una scheda P2, è possibile rimuovere i cavi USB senza eseguire alcuna operazione sul computer.

## ■ Mac OS X

Se nell'unità P2 è inserita una scheda P2, trascinare l'icona della scheda P2 sul cestino. Prima di scollegare i due cavi USB, controllare che l'icona sia scomparsa e che l'indicatore di accesso presente sull'unità P2 sia spento.

Se nell'unità P2 non è presente una scheda P2, è possibile rimuovere i cavi USB senza eseguire alcuna operazione sul computer.

### ◆ NOTA:

- Dopo la rimozione sicura dell'hardware in Windows, perché il computer riconosca nuovamente l'unità P2 è sufficiente collegare entrambi i cavi USB.


## Inserimento di una scheda P2

### 1 Inserire una scheda P2 nell'apposito slot.

Premere la scheda finché non fuoriesce il pulsante EJECT.

#### ◆ NOTA:

- Assicurarsi di inserire la scheda P2 orizzontalmente. Se spinta in posizione inclinata, la scheda si potrebbe danneggiare.
- Non rimuovere una scheda P2 mentre è in corso l'accesso alla scheda o subito dopo l'inserimento. In caso contrario, la scheda si potrebbe danneggiare.
- Non trasportare l'unità con una scheda P2 inserita. In caso contrario, l'unità P2 si potrebbe danneggiare.



ITALIANO

### 2 Ripiegare il pulsante EJECT nella direzione della freccia.


#### ◆ NOTA:

- Non utilizzare l'unità P2 con il pulsante EJECT in completa estensione.

In caso contrario, il pulsante EJECT si potrebbe danneggiare.

## Rimozione di una scheda P2


- Sollevare il pulsante EJECT nella direzione della freccia.



Pulsante EJECT

- Premere il pulsante EJECT.

La scheda P2 scorrerà verso l'esterno in modo da poter essere rimossa.




### ◆ NOTA:

- Per rimuovere una scheda P2 in Macintosh, trascinare la relativa icona sul cestino. Controllare quindi che l'icona sia scomparsa e che l'indicatore di accesso presente sull'unità P2 sia spento prima di rimuovere fisicamente la scheda P2.
- Non rimuovere una scheda P2 mentre è in corso l'accesso alla scheda. La rimozione di una scheda P2 durante l'accesso può causare il malfunzionamento dell'unità P2. In questo caso, ricollegare i due cavi USB.


## Protezione dalla scrittura di una scheda P2

Le schede P2 sono dotate di interruttore di protezione dalla scrittura. Per impedire la sovrascrittura o l'eliminazione dei dati, spingere l'interruttore su "PROTECT". L'interruttore di protezione della scrittura non funziona se la scheda è inserita nell'unità. Affinché l'unità riconosca l'impostazione dell'interruttore, rimuovere la scheda P2 dall'unità, impostare l'interruttore e reinserire la scheda.

Per impedire la sovrascrittura o l'eliminazione dei dati quando si usa un adattatore per schede di memoria (AJ-P2AD1), impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla scheda di memoria inserita nell'adattatore.



PROTECT



## **Installazione di un driver USB per Windows**

---

Per informazioni sull'installazione del driver USB per Windows, vedere il manuale di installazione disponibile nella cartella "Manuals" sul CD-ROM.

## **Installazione di un driver USB per Macintosh**

---

Per informazioni sull'installazione dei driver per Macintosh, vedere "Installazione del Software P2" nel manuale di installazione disponibile nella cartella "Manuals" sul CD-ROM.

**◆ NOTA:**

- Se il driver USB non è installato, è probabile che non si ottenga una velocità di trasferimento sufficiente.

Per informazioni aggiornate sui driver software, visitare il seguente sito Web.

**<http://pro-av.panasonic.net/>**

ITALIANO

## **Prima di richiedere assistenza**

---

### **■ L'indicatore di accesso lampeggia rapidamente e l'unità P2 non funziona.**

→ Collegare il connettore USB 2.0 (POWER) e il connettore USB 2.0 (SIGNAL) alle porte USB di un personal computer utilizzando i due cavi USB forniti. Se il connettore USB 2.0 (POWER) non è collegato, l'indicatore di accesso lampeggia rapidamente per due secondi e poi si spegne per un secondo. Questo stato si ripete.

### **■ Il personal computer non riconosce l'unità P2 quando è collegata con i due cavi USB.**

→ Se sono collegati a porte USB 1.1 del personal computer, ricollegare i cavi a porte USB 2.0.

→ Se la lunghezza dei cavi USB è superiore a 1,0 m, effettuare di nuovo il collegamento utilizzando i due cavi USB di 1,0 m forniti.

→ Non utilizzare hub USB alimentati tramite bus, bensì hub USB auto-alimentati (in grado di fornire alimentazione tramite un adattatore CA).

### **■ Non è possibile utilizzare schede PCMCIA Tipo II diverse da schede P2.**

→ L'unità P2 è progettata per schede P2 e non supporta schede PCMCIA Tipo II diverse.

### **■ Non è possibile accedere alle schede P2 dopo la riattivazione dallo stato di sospensione o ibernazione.**

→ Alcuni personal computer potrebbero non essere in grado di accedere a una scheda P2 nell'unità P2 dopo la riattivazione dallo stato di sospensione o ibernazione. In questo caso, ricollegare i due cavi USB.

# Specifiche

Tensione nominale: 5 V CC (alimentazione via USB2.0)  
Consumo di corrente nominale 0,5 A

[ ] indica informazioni di sicurezza.

## Dimensioni esterne (larghezza × altezza × profondità)

97 mm × 25,5 mm × 113 mm  
(parti sporgenti escluse)

## Peso

200 g (materiali di imballaggio esclusi)

## Configurazione dei connettori

Connettori USB mini-B (2)

## [Condizioni ambientali]

### Temperatura di funzionamento

Da 0 °C a 40 °C

### Umidità di funzionamento

Da 10 % a 85 % (senza condensa)

## [Requisiti operativi del personal computer]

### Sistemi operativi supportati

Windows XP Professional (SP3) a 32 bit  
Windows 7 Professional (SP1) a 32 bit/64 bit  
Windows 7 Ultimate (SP1) a 32 bit/64 bit  
Windows 8 a 32 bit/64 bit  
Mac OS X 10.6.8 (processore Intel)  
Mac OS X 10.7.4  
Mac OS X 10.8.1

### Memoria principale

512 MB o più consigliati  
1 GB o più consigliato per Windows 7, Windows 8 e Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

### Interfaccia

Conforme allo standard USB versione 2.0

## [Slot per schede]

PC card Tipo II (1) (conforme CardBus)

## **Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)**



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino.

In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

## **Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea**

Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

## **Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea**

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

# **Lea esto primero!**

## **ADVERTENCIA:**

- Para reducir el riesgo de producir un incendio o recibir una sacudida eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad.
- Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, mantenga este equipo alejado de todos los líquidos. Utilícelo y guárdelo solamente en lugares donde no corra el riesgo de que le caigan gotas o le salpiquen líquidos, y no coloque ningún recipiente de líquidos encima del equipo.

## **PRECAUCIÓN:**

Para mantener unas buenas condiciones de ventilación, no instale ni ponga este aparato en una librería, mueble empotrado u otro espacio reducido.

Para evitar el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas o peligros de incendio debidos al recalentamiento, asegúrese de que las cortinas y otros materiales no obstruyan la ventilación.

## **PRECAUCIÓN:**


Para reducir el riesgo de incendios, sacudidas eléctricas e interferencias molestas, utilice solamente los accesorios recomendados.

## **AVISO:**

No quite la cubierta desatornillándola.

No quite la tapa para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas. Las piezas del interior no requieren mantenimiento por parte del usuario.

Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

 indica información de seguridad.

La placa indicadora está en la parte inferior de la unidad.

**ESPAÑOL**

Fabricado por: Panasonic Corporation, Osaka, Japón

Nombre y dirección del importador conforme a las normas de la UE:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania

## **Software utilizado por este producto**

Este producto contiene software cubierto por la Licencia Pública General de GNU (GPL) y la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL). El usuario es libre de copiar, modificar y redistribuir el código fuente como desee.

Si desea obtener información más detallada acerca de las licencias GPL y LGPL, consulte los archivos de la carpeta LDOC del CD-ROM suministrado. (Tenga en cuenta que esta información únicamente se encuentra disponible en su texto original (en inglés)).

Para obtener el código fuente, visite el siguiente sitio web:

**<http://pro-av.panasonic.net/>**

No realice consultas acerca del código fuente que obtenga.

# Índice

---

Lea esto primero!	S-1
Antes del uso	S-4
Descripción general	S-4
Características	S-4
Accesorios suministrados	S-5
Entorno operativo necesario para la instalación	S-5
Partes y sus funciones	S-6
Cómo conectar la unidad P2 a un PC	S-7
Cómo extraer la unidad P2 de un PC	S-8
Cómo introducir una tarjeta P2	S-9
Cómo extraer una tarjeta P2	S-10
Protección contra escritura de la tarjeta P2	S-10
Instalación del controlador USB para Windows	S-11
Instalación del controlador USB para Macintosh	S-11
Antes de llamar al Servicio de asistencia	S-12
Especificaciones	S-13

**Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation de Estados Unidos de América.**

**Macintosh y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. de Estados Unidos de América.**

**Otros nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.**

- En estas instrucciones, Microsoft® Windows®, Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, y Windows® 8 se denominan respectivamente "Windows", "Windows XP Professional", "Windows 7 Professional", "Windows 7 Ultimate" y "Windows 8".
- Asimismo, en estas instrucciones, Macintosh®, Mac® Pro y Mac OS® X se denominan respectivamente "Macintosh", "Mac Pro" y "Mac OS X".
- En estas instrucciones, una tarjeta P2 y un adaptador de tarjeta de memoria (AJ-P2AD1) reciben colectivamente el nombre de "tarjeta P2".

## **Antes del uso**

---

- Instale los controladores USB desde el CD-ROM.  
Para obtener más detalles acerca de cómo instalar los controladores, consulte el manual de instalación en la carpeta "Manuals" del CD-ROM.
- La AJ-PCD2G podría calentarse durante el uso, pero esto no indica un fallo de funcionamiento.

## **Descripción general**

---

La AJ-PCD2G (de aquí en adelante denominada "unidad P2") es una unidad de una única ranura para leer y escribir contenidos P2 en tarjetas P2 (uso de una sola tarjeta simultáneamente) cuando se conecta a un PC con Windows o Macintosh por medio de una interfaz USB 2.0 (dos conexiones de cable USB que proporcionan alimentación para el bus).

La unidad P2 es capaz de llevar a cabo transferencias de alta velocidad de datos de clips tomados con una cámara grabadora de tarjeta de memoria para tarjetas P2 a un PC (Windows/Macintosh).

Este dispositivo admite no sólo la transferencia y la copia de clips grabados en tarjetas P2, sino que además permite su edición.

## **Características**

---

- La unidad P2 cuenta con una ranura para tarjetas e interfaz USB 2.0
- Su diseño ligero y compacto hace que sea fácil de transportar y que sea ideal para utilizarla junto con un PC portátil
- Admite tanto sistemas operativos Windows como Macintosh
- La alimentación por medio del bus USB elimina la necesidad de disponer de un adaptador de CA<sup>\*1</sup>
- Puede utilizarse un adaptador de tarjeta de memoria (AJ-P2AD1).<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>: Se requieren dos cables USB.


<sup>\*2</sup>: Esta función es compatible con la versión de firmware 2.00 o posterior de la unidad.

La información más reciente acerca del firmware se puede encontrar en la siguiente página web.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Accesorios suministrados**

Cables USB (2)



CD-ROM (1)



## **Entorno operativo necesario para la instalación**


El ordenador anfitrión requiere el siguiente entorno operativo para poder utilizar la unidad P2.

Conectores USB 2.0: dos o más.

Para la unidad P2, son necesarios dos conectores USB 2.0 (de alta velocidad), por ejemplo, SIGNAL (transferencia de datos/suministro de alimentación) y POWER (suministro de alimentación). Es posible conectar hasta dos unidades P2 a un ordenador.

# Partes y sus funciones

---



## ① Indicador de acceso

Se ilumina en color verde durante el acceso a una tarjeta P2.

### ◆ NOTA:

- No quite la tarjeta P2 mientras se esté accediendo a ella, de lo contrario, los datos del archivo podrían corromperse o la tarjeta P2 podría resultar dañada. Cuando el conector USB 2.0 (POWER) no está conectado, el indicador parpadea rápidamente. Consulte la sección "Antes de llamar al Servicio de asistencia" (página S-12).

## ② Ranura para tarjetas P2

Introduzca una tarjeta P2.

La unidad P2 está diseñada para tarjetas P2 y no funciona con otros tipos de tarjeta.

## ③ Botón de expulsión (EJECT)

Si desea extraer una tarjeta P2, pulse este botón.

## ④ Conector USB 2.0 (Conector SIGNAL)

Use los cables USB suministrados para conectar este conector a un puerto USB 2.0 de un ordenador para transferir datos y alimentar la unidad P2 desde el ordenador.

## ⑤ Conector USB 2.0 (Conector POWER)

Use el cable USB suministrado para conectar este conector al puerto USB 2.0 de un ordenador para alimentar la unidad P2 a través de éste.

### ◆ NOTA:

- No utilice la unidad P2 en posición vertical. De lo contrario la unidad P2 podría sufrir fallos o daños.

# Cómo conectar la unidad P2 a un PC

**1 Conecte los cables USB suministrados a cada uno de los conectores USB 2.0 (SIGNAL, POWER) de la unidad P2.**

**2 Conecte el otro extremo de cada cable USB a los puertos USB 2.0 del ordenador.**

El indicador de acceso parpadeará, a continuación, se apagará y aparecerá la letra de la unidad en el ordenador.

**3 La primera vez que utilice la unidad P2, efectúe la instalación del controlador USB.**

- Consulte “Instalación del controlador USB para Windows” (página S-11)
- Consulte “Instalación del controlador USB para Macintosh” (página S-11)

## ■ Cables USB

- Utilice los cables USB de 1,0 m suministrados. Si pierde los cables USB suministrados, compre dos cables USB de 1,0 m o cables USB más cortos (compatibles con USB 2.0). Es posible que la unidad P2 no funcione con cables USB de otras longitudes.
- No transporte la unidad P2 con los cables USB conectados a ella. La unidad P2 podría resultar dañada.

## ■ Conexión del cable USB

- **Para conectar la unidad P2 se requieren dos cables USB.**
- **Cuando solo esté conectado al ordenador el conector USB (SIGNAL) de la unidad P2, aparecerá la letra de la unidad correspondiente, pero no se mostrará el contenido de la tarjeta P2 introducida.** A continuación, el indicador de acceso parpadeará rápidamente durante dos segundos y se apagará durante un segundo. Este estado se repite.
- **Cuando solo esté conectado al ordenador el conector USB (POWER) de la unidad P2, no aparecerá la letra de la unidad correspondiente.**



## ■ Utilización de un concentrador USB

- Utilice únicamente concentradores USB con alimentación propia (los concentradores USB con alimentación propia obtienen la energía por medio de un adaptador de CA). (Es posible que un concentrador USB alimentado por bus no funcione con este dispositivo).
- Utilice concentradores USB 2.0 (USB de alta velocidad) con este dispositivo. (Es posible que un concentrador USB 1.1 no funcione con este dispositivo).

## ■ Conexión de dos unidades P2 a Windows XP

Conecte los conectores USB 2.0 (SIGNAL) de las unidades P2 directamente a los puertos USB del ordenador. Si al seleccionar "Safe Hardware Removal" en la barra de tareas ambas unidades aparecen como "Panasonic P2 Series USB Device" significa que el controlador de la unidad se ha instalado correctamente. Si una de las unidades P2 aparece como "USB Mass Storage Device", significa que el controlador de la unidad no se ha instalado. En este caso, consulte el manual de instalación e instale el controlador de la unidad de nuevo.

Si después de la reinstalación el problema persiste, se recomienda utilizar sólo una de las unidades P2.

### ◆ NOTA:

- Si los USB (SIGNAL) de las dos unidades P2 están conectados a un concentrador USB, las unidades P2 no serán reconocidas, el controlador de la unidad no se instalará y es posible que haya otro tipo de problemas.

## Cómo extraer la unidad P2 de un PC

---

### ■ Windows XP

Seleccione "Quitar hardware de forma segura" en la barra de tareas para detener el dispositivo "Panasonic P2 Series USB Device" antes de desconectar los dos cables USB.

### ■ Windows 7 y Windows 8

Si hay una tarjeta P2 insertada en la unidad P2, haga clic en el ícono de la flecha hacia arriba de la barra de tareas del escritorio, seleccione "Safely Remove Hardware and Eject Media" y seleccione "Remove P2 drive" (Quitar unidad P2) antes de desconectar los dos cables USB.

Si la unidad no contiene ninguna tarjeta P2, se pueden desconectar los cables USB sin necesidad de realizar ninguna operación en el ordenador.

## ■ Mac OS X

Si hay una tarjeta P2 introducida en la unidad P2, arrastre el icono de la tarjeta P2 a la Papelera, compruebe que el icono ha desaparecido y que el indicador de acceso de la unidad P2 se ha apagado antes de desconectar los dos cables USB.

Si la unidad P2 no contiene ninguna tarjeta P2, se pueden desconectar los cables USB sin necesidad de realizar ninguna operación en el ordenador.

### ◆ NOTA:

- Después de extraer el hardware de manera segura en Windows, puede hacer que el ordenador vuelva a reconocer la unidad P2 si conecta de nuevo los dos cables USB.


## Cómo introducir una tarjeta P2

### 1 Introduzca una tarjeta P2 en la ranura para tarjetas P2.

Introduzca la tarjeta hasta que el botón de expulsión (EJECT) salga hacia afuera.

#### ◆ NOTA:

- Asegúrese de introducir la tarjeta P2 en horizontal. Si fuerza la tarjeta con alguna inclinación podría dañarla.
- No quite la tarjeta P2 mientras se esté accediendo a ella o justo después de introducirla, de lo contrario, la tarjeta P2 podría resultar dañada.
- No transporte la unidad con una tarjeta P2 dentro, de lo contrario, la unidad P2 podría resultar dañada.



Botón de expulsión (EJECT)


### 2 Desplace el botón de expulsión (EJECT) en la dirección de la flecha.

#### ◆ NOTA:

- No utilice la unidad P2 con el botón de expulsión (EJECT) completamente fuera, de lo contrario, éste podría resultar dañado.


## Cómo extraer una tarjeta P2

- 1 Desplace hacia arriba el botón de expulsión (EJECT) en la dirección de la flecha.



- 2 Pulse el botón de expulsión (EJECT).

La tarjeta P2 se deslizará lo suficiente como para que pueda extraerla.



### ◆ NOTA:


- Para extraer una tarjeta P2 en un Macintosh, arrastre el icono de la tarjeta hasta la Papelera. A continuación, compruebe que el ícono ha desaparecido y que el indicador de acceso de la unidad P2 se ha apagado antes de extraer físicamente la tarjeta P2.
- No extraiga la tarjeta P2 mientras se esté accediendo a ella. De lo contrario, es posible provocar un mal funcionamiento de la unidad P2. Si esto sucede, vuelva a conectar los dos cables USB.

## Protección contra escritura de la tarjeta P2


Las tarjetas P2 están equipadas con un dispositivo de protección contra escritura. Puede evitar que se sobrescriban o se eliminen datos deslizando este dispositivo a la posición de "PROTECT".

El dispositivo de protección contra escritura no funciona cuando la tarjeta está insertada en la unidad. Para que la unidad reconozca el ajuste del dispositivo, se debe activar. Para ello, retire primero la tarjeta P2 de la unidad, ajuste el dispositivo y, a continuación, vuelva a insertar la tarjeta en la unidad.

Para evitar que se sobrescriban o se eliminan datos cuando utilice un adaptador de tarjeta de memoria (AJ-P2AD1), ajuste el dispositivo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria insertada en el adaptador.



PROTECT



## **Instalación del controlador USB para Windows**

---

Para obtener más detalles acerca de cómo instalar el controlador USB para Windows, consulte el manual de instalación en la carpeta "Manuals" del CD-ROM.

## **Instalación del controlador USB para Macintosh**

---

Para obtener más detalles acerca de cómo instalar los controladores de Macintosh, consulte "Instalación del software P2" del manual de instalación en la carpeta "Manuals" del CD-ROM.

### **◆ NOTA:**

- Si el controlador USB no está instalado, es posible que no se alcance una tasa de transferencia de datos suficiente.

Para obtener la información más reciente acerca de los controladores de software, visite el siguiente sitio web.

<http://pro-av.panasonic.net/>

## **Antes de llamar al Servicio de asistencia**

---

- **El indicador de acceso parpadea rápidamente y la unidad P2 no funciona.**
  - ➔ Conecte el conector USB 2.0 (POWER) y el conector USB 2.0 (SIGNAL) a los puertos USB de un ordenador mediante los dos cables USB suministrados. Si el conector USB 2.0 (POWER) no está conectado, el indicador de acceso parpadeará rápidamente durante dos segundos y se apagará durante un segundo. Este estado se repite.
- **El ordenador no reconoce la unidad P2 cuando está conectada mediante los dos cables USB.**
  - ➔ Si están conectados a puertos USB 1.1 del ordenador, vuelva a conectarlos a puertos USB 2.0.
  - ➔ Si los cables USB tienen más de 1,0 m de largo, vuelva a realizar la conexión mediante los dos cables USB de 1,0 m suministrados.
  - ➔ No utilice concentradores USB con alimentación por bus, sino concentradores USB con alimentación propia (éstos obtienen la energía por medio de un adaptador de CA).
- **No se pueden utilizar tarjetas PCMCIA Tipo II que no sean de tipo P2.**
  - ➔ La unidad P2 está diseñada para tarjetas P2 y no funciona con otras tarjetas PCMCIA Tipo II que no sean de tipo P2.
- **No se puede acceder a la tarjeta P2 tras volver del estado de suspensión o hibernación.**
  - ➔ Es posible que algunos ordenadores no puedan acceder a la tarjeta P2 de la unidad P2 después de reanudar el funcionamiento desde los estados de suspensión o hibernación. Si esto sucede, vuelva a conectar los dos cables USB.

# Especificaciones

Voltaje nominal: CC de 5 V (compatible con USB 2.0)

Consumo de corriente nominal: 0,5 A

 indica información de seguridad.

## Dimensiones externas (anchura × altura × profundidad)

97 mm × 25,5 mm × 113 mm

(excluyendo las partes que sobresalen)

## Peso

200 g (excluyendo el embalaje)

## Configuración del conector

Conectores USB mini B (2)

## [Condiciones ambientales]

### Temperatura de funcionamiento

Entre 0 °C y 40 °C

### Humedad de funcionamiento

Entre 10 % y 85 % (sin condensación)

## [Requisitos del PC]

### Sistemas operativos compatibles

Windows XP Professional (SP3) 32 bit

Windows 7 Professional (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 7 Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit

Windows 8 32 bit/64 bit

Mac OS X 10.6.8 (procesador Intel)

Mac OS X 10.7.4

Mac OS X 10.8.1

### Memoria principal

Se recomiendan 512 MB o más.

Se recomienda disponer de 1 GB o más para Windows 7, Windows 8 y

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

### Interfaz

Compatible con la versión USB 2.0

## [Ranura para tarjetas]

Tarjeta PC Tipo II (1) (compatible con CardBus)

## **Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)**



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

### **Para empresas de la Unión Europea**

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

### **Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea**

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

# 目 次

安全上のご注意 .....	J-2
ご使用の前に .....	J-4
概要 .....	J-4
特長 .....	J-4
付属品 .....	J-5
インストールに必要な環境 .....	J-5
各部の名称とはたらき .....	J-6
本機をパーソナルコンピューターに接続する .....	J-7
本機をパーソナルコンピュータから取り外す .....	J-8
P2 カードを挿入する .....	J-9
P2 カードを取り出す .....	J-10
P2 カードへの書き込み保護 .....	J-10
Windows 用 USB ドライバーのインストール .....	J-11
Macintosh 用 USB ドライバーのインストール .....	J-11
故障かな？と思ったら .....	J-12
アフターサービス .....	J-13
定 格 .....	J-14

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Inc. の登録商標です。

その他、会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 本書では、Microsoft® Windows®、Windows® XP Professional、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Ultimate、Windows® 8 を「Windows」、「Windows XP Professional」、「Windows 7 Professional」、「Windows 7 Ultimate」または「Windows 8」と表記します。
- 本書では、Macintosh®、Mac® Pro、Mac OS® X を「Macintosh」、「Mac Pro」または「Mac OS X」と表記します。
- 本書では、P2 カードとメモリーカードアダプター（AJ-P2AD1）を総称して“P2 カード”と記載しています。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告



■内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

(ショートや発熱により、故障の原因になります。)

⇒機器の上や近くに液体の入った花びんなどの容器や金属物を置かないでください。



## 注意



■本機の放熱を妨げない

[押し入れや本箱など、狭いところに入れない、テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かない]

(内部に熱がこもり、火災の原因になります。)

■油煙や湯気、湿気やほこりの多い場所に置かない

(火災の原因になります。)



**■直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない**

(特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60°C 以上）になります。絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。)

**■本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない**

(重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になります。)

**■コードを接続した状態で移動しない**

(コードが引っかかってけがの原因になります。)



分解禁止

**■分解や改造をしない**

(使用機器を損傷することがあります。)



水場  
使用禁止

**■水場で使用しない**

(使用機器を損傷することがあります。)



**■飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う**

(本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及ぼすことがあります。)

⇒ 病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。

## 本製品に関するソフトウェア情報

本製品には、GNU General Public License (GPL) ならびに GNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれており、お客様は、これらのソフトウェアのソースコードの入手・改変・再配布の権利があることをお知らせいたします。

GPL/LGPL の内容については、本機に付属したインストール CD に収められています。LDOC という名前のフォルダーを参照してください。(なお、原文(英文)で記載しております。)

また、ソースコードの入手については、下記のホームページをご覧ください。

<http://panasonic.biz/sav/>

なお、お客様が入手されたソースコードの内容等についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。

## ご使用の前に

---

- ・ CD-ROM から USB ドライバーをパーソナルコンピューターにインストールしてください。  
ドライバーのインストール手順は、CD-ROM の Manuals フォルダーにあるインストールマニュアルをご参照ください。
- ・ 本機（AJ-PCD2G）を使用中、本体が熱くなることがありますが異常ではありません。

## 概要

---

AJ-PCD2G（以降“本機”と記載）は、Windows PC または Macintosh に USB2.0 接続（2 本の USB ケーブルでのバスパワー駆動）で、P2 カード（1 枚）の P2 コンテンツを読み書きできる 1 スロットのドライブです。

本機は、P2 カード用メモリーカードカメラレコーダーで撮影したクリップデータをパーソナルコンピューター（Windows/Macintosh）へ高速転送することを可能にします。

P2 カードに記録されたクリップの転送やコピー、また、ダイレクト編集をサポートします。

## 特長

---

- ・ USB2.0 インターフェース、1 スロットの P2 カードドライブ
- ・ 軽量、小サイズ、携帯可能でノート PC とフィールドでの運用可能
- ・ Windows/Macintosh の両 OS に対応
- ・ AC アダプター不要の USB バスパワー駆動 \*1
- ・ メモリーカードアダプター（AJ-P2AD1）の使用が可能 \*2

\*1: USB ケーブルは、2 本接続する必要があります。


\*2: 本機のファームウェアバージョン 2.00 以上で対応しています。

ファームウェアに関する最新情報は下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://panasonic.biz/sav/>

## 付属品

USB ケーブル  
× 2



CD-ROM  
× 1



## インストールに必要な環境


本機を動作させるには、以下のホストコンピューター環境が必要です。

USB2.0 端子（× 2 以上）：

本機 1 台につき、SIGNAL 端子（データ転送 / 電源供給用）、POWER 端子（電源供給専用）の 2 つの USB2.0 (Hi-Speed USB) 端子が必要です。また、本機は 1 台のパーソナルコンピューターに、最大 2 台までの接続が可能です。

# 各部の名称とはたらき

---



## ① アクセスインジケーター

P2 カードにアクセス中は、緑色に点滅します。

### ◆ノート：

- ・ ファイルが壊れたり、P2 カード故障の原因となりますので、アクセス中は P2 カードを抜かないでください。  
USB2.0 端子(POWER)が接続されていない場合は、高速に点滅します。「故障かな?と思ったら」(J-12 ページ) を参照してください。

## ② P2 カードスロット

P2 カードを挿入します。

本機のカードスロットは P2 カード専用です。P2 カード以外では動作しません。

## ③ EJECT ボタン

本機から P2 カードを取り出すときに使用します。

## ④ USB2.0 端子 (SIGNAL 端子)

USB ケーブル (付属) で、パーソナルコンピューターの USB2.0 端子と接続します。

データ転送 / 電源供給用の端子です。

## ⑤ USB2.0 端子 (POWER 端子)

USB ケーブル (付属) で、パーソナルコンピューターの USB2.0 端子と接続します。

電源供給専用の端子です。

### ◆ノート：


- ・ 本機を立ててご使用にならないでください。誤作動や故障の原因となるおそれがあります。

# 本機をパーソナルコンピューターに接続する

- 1 本機の USB2.0 端子 (SIGNAL、POWER) それぞれに、USB ケーブル 2 本 (付属) を接続する

- 2 USB ケーブルのそれぞれもう一方を、パーソナルコンピューターの USB2.0 端子に接続する

アクセスインジケーターが点滅した後に消灯し、パーソナルコンピューター上にドライブレターが表示されます。



本機の接続には、USBケーブル2本での接続が必要です。

- 3 本機を初めてご使用になる場合は、USB ドライバーのインストールを行なう

- 「Windows 用 USB ドライバーのインストール」(J-11 ページ) 参照
- 「Macintosh 用 USB ドライバーのインストール」(J-11 ページ) 参照

## ■USB ケーブルについて

- ・ USB ケーブルは、付属の 1.0m の USB ケーブルをご使用ください。万一、付属の USB ケーブルを紛失された場合は、長さ 1.0m 以内の USB ケーブル (USB2.0 規格) を 2 本ご使用ください。長さの異なる USB ケーブルを組み合わせてご使用は、動作保証できません。
- ・ 移動などの場合、USB ケーブルを本機に接続した状態で持ち運びしないでください。故障などの原因になります。

## ■USB ケーブルの接続について

- ・ 本機の接続には、USB ケーブル 2 本での接続が必要です。
- ・ 本機の USB 端子 (SIGNAL) のみをパーソナルコンピューターに接続した場合、ドライブレターは表示されますが、P2 カードを挿入しても P2 カードの内容は表示できません。この時、アクセスインジケーターが約 2 秒間高速で点滅した後に約 1 秒間消灯を繰り返します。
- ・ 本機の USB 端子 (POWER) のみをパーソナルコンピューターに接続した場合、ドライブレターも表示されません。

## ■USB ハブをご使用の場合

- ・ USB ハブを使用する場合は、セルフパワー (AC アダプターで電源供給) の USB ハブを使用してください。(バスパワーの USB ハブは、動作保証できません。)
- ・ USB ハブは、USB2.0 (Hi-Speed USB) 対応のものをご使用ください。(USB1.1 の USB ハブでは、動作保証できません。)

## ■Windows XP で本機を 2 台接続する場合

- ・本機 2 台両方の USB2.0 端子 (SIGNAL) はパソコン用コンピューターの USB ポートと直接接続してください。2 台接続した状態でタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」を選択したときの表示が、2 台とも「Panasonic P2 Series USB Device」の場合はドライバーが適用されています。1 台のみが「USB 大容量記憶装置デバイス」になっている場合はドライバーが適用されておりません。この場合、インストールマニュアルに従って、再度インストールをおこなってください。再度インストールを行なっても解決しない場合は、1 台でご使用になることを推奨します。

### ◆ノート：

- ・本機 2 台両方の USB2.0 端子 (SIGNAL) を USB ハブに接続した場合、本機が認識されない、ドライバーが適用されないなどの症状が発生する場合があります。

## 本機をパソコン用コンピュータから取り外す

### ■Windows XP の場合

タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」を選択して「Panasonic P2 Series USB Device」を停止してから、USB ケーブルを 2 本とも抜いてください。

### ■Windows 7、Windows 8 の場合

本機に P2 カードが挿入されている場合は、デスクトップ画面でタスクトレイの上矢印をクリックし、「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」を選択して「P2 drive の取り出し」を選択してから、USB ケーブルを 2 本とも抜いてください。

本機に P2 カードが挿入されていない場合は、そのまま USB ケーブルを 2 本とも抜いてください。

### ■Mac OS X の場合

本機に P2 カードが挿入されている場合は、P2 カードのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグし、P2 カードのアイコンおよび本機のアクセスインジケーターが消えたことを確認してから、USB ケーブルを 2 本とも抜いてください。

本機に P2 カードが挿入されていない場合は、そのまま USB ケーブルを 2 本とも抜いてください。

### ◆ノート：

- ・Windows で安全な取り外しを実行後、本機を再認識させる場合は USB ケーブルを 2 本とも接続しなおしてください。


# P2 カードを挿入する

## 1 P2 カードを P2 カードスロットに挿入する

EJECT ボタンが飛び出す位置まで確実に挿入してください。

### ◆ノート：

- ・ P2 カードは水平に挿入してください。斜めになった状態で無理に挿入すると故障の原因になります。
- ・ アクセス中や挿入直後に P2 カードは取り出さないでください。P2 カードの故障の原因になります。
- ・ P2 カードを挿入したまま持ち運びしないでください。本機の故障などの原因になります。



EJECTボタン


## 2 EJECT ボタンを矢印の方向に倒す

### ◆ノート：

- ・ EJECT ボタンが飛び出したままの状態でご使用にならないでください。EJECT ボタンの故障などの原因になります。


## P2 カードを取り出す

- EJECT ボタンを矢印の方向に起こす



- EJECT ボタンを押す

P2 カードが少し出でますので、P2 カードを取り出すことができます。



### ◆ノート:


- Macintosh で P2 カードを取り出すときは、P2 カードのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグし、P2 カードのアイコンおよび本機のアクセスインジケーターが消えたことを確認してから、P2 カードを取り出してください。
- P2 カードのアクセス中は、P2 カードを取り出さないでください。アクセス中に P2 カードを取り出すと、本機の動作が異常になる場合があります。その場合は、USB ケーブルを 2 本とも接続しなおしてください。

## P2 カードへの書き込み保護

P2 カードには書き込み禁止スイッチがあります。このスイッチを「PROTECT」側にすると、書き込みや消去を防止することができます。

なお、書き込み禁止スイッチは、挿入状態のまま切り替える機能しません。スイッチの切り替えを有効にするには、一度 P2 カードを抜き、スイッチを切り替えたあと、再度挿入してください。

メモリーカードアダプター (AJ-P2AD1) をお使いの場合、書き込みや消去を防止するには、アダプターに装着したメモリーカードの書き込み禁止スイッチを切り替えてください。



## Windows 用 USB ドライバーのインストール

Windows 用 USB ドライバーのインストール手順は、CD-ROM の Manuals フォルダーにあるインストールマニュアルをご参照ください。

## Macintosh 用 USB ドライバーのインストール

Macintosh 用 USB ドライバーのインストール手順は、CD-ROM の Manuals フォルダーにあるインストールマニュアルの「P2 用ソフトウェアのインストール」をご参照ください。

### ◆ノート：

- USB ドライバーをインストールしていない場合は、十分な転送速度を得ることができません。

ドライバーに関する最新情報は、下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://panasonic.biz/sav/>

日本語

# 故障かな？と思ったら

## ■ アクセスインジケーターが高速で点滅し続けて、本機が使用できない

→ USB2.0 端子（POWER）と USB2.0 端子（SIGNAL）の両方を、付属の USB ケーブルでそれぞれパーソナルコンピューターの USB 端子に接続してください。USB2.0 端子（POWER）が接続されていない場合は、アクセスインジケーターが約 2 秒間高速で点滅をした後に約 1 秒間消灯を繰り返します。

## ■ 本機をパーソナルコンピューターに USB ケーブル 2 本で接続したが、パーソナルコンピューターで認識されない

→ パーソナルコンピューターの USB1.1 端子に接続している場合は、USB2.0 端子に接続してください。  
→ 1.0m を超える長さの USB ケーブルを使用している場合は、付属の 1.0m の USB ケーブル 2 本で接続してください。  
→ バスパワーの USB ハブを使用している場合は、セルフパワー（AC アダプターで電源供給）の USB ハブを使用してください。

## ■ P2 カード以外の PCMCIA Type II のカードが使用できない

→ 本機は、P2 カード専用ドライブのため、P2 カード以外の PCMCIA Type II のカードには対応していません。

## ■ スリープ状態、休止状態から復帰後、P2 カードにアクセスできない

→ パーソナルコンピューターによっては、スリープ状態、休止状態から復帰後、本機の P2 カードにアクセスできなくなる場合があります。その場合は、USB ケーブルを 2 本とも接続しなおしてください。

# アフターサービス

故障・修理・お取り扱い

などのご相談は、まず、

**お買い上げの販売店**

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社（裏表紙）までご連絡ください。

※内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みいただいたうえ、大切に保存してください。

万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

**保証期間：お買い上げから本体 1 年間**

## ■補修用性能部品の保有期間 [8年]

当社は、このメモリーカードドライブの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

この取扱説明書を再度ご確認のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

### ◆ 保証期間中の修理は…

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

### ◆ 保証期間経過後の修理は…

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■保守・点検

保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心してご使用していただくためのものです。

部品の劣化、ごみ、ホコリの付着などにより突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的な保守・点検を推奨いたします。

保守・点検（有料）についての詳しい内容は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ご連絡いただきたい内容

品名	メモリーカードドライブ
品番	AJ-PCD2G
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

# 定 格

定格電圧 DC 5 V (USB2.0 バスパワーで給電)  
定格消費電流 0.5 A

は安全項目です。

## 外形寸法 (幅×高さ×奥行き)

97 mm × 25.5 mm × 113 mm  
(突起部は含みません)

## 質量

200 g (同梱品を除く)

## コネクター形状

USB mini B コネクター × 2

## [環境条件]

### 操作温度

0 °C ~ 40 °C

### 操作湿度

10 % ~ 85 % (結露のないこと)

## [パソコン用コンピューター動作条件]

### 動作保証 OS

Windows XP Professional (SP3) 32 bit  
Windows 7 Professional (SP1) 32 bit/64 bit  
Windows 7 Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit  
Windows 8 32 bit/64 bit  
Mac OS X 10.6.8 (Intel プロセッサー搭載機)  
Mac OS X 10.7.4  
Mac OS X 10.8.1

### メインメモリー

512MB 以上推奨

Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.6、10.7、10.8 の場合は 1GB  
以上推奨

### インターフェース

USB Ver2.0 規格

## [カードスロット]

PC カード Type II × 1 (CardBus 準拠)

## ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。  
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、  
正しい廃棄方法をお問い合わせください。

日本語

**Panasonic Corporation**

Web Site: <http://panasonic.net>

**パナソニック株式会社 AVCネットワークス社**

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 ☎ (06) 6901-1161

© Panasonic Corporation 2010