

# 「カメラ画像をPCで見られるように設定する」の手順変更のお知らせ

「カメラを設定する」の「カメラ画像をPCで見られるように設定する」の手順が変更になりました。下記の手順に従って、カメラ設定をしてください。

## カメラ画像をPCで見られるように設定する

PCのファイアウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。

### 1 付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブにセットする

- 使用許諾契約が表示されますので、使用許諾契約をお読みのうえ、「使用許諾契約の条項に同意します。」を選択し、[OK] をクリックします。
- CDランチャーメニューが表示されません。  
CDランチャーメニューが表示されないときは、付属CD-ROM内の「CDLauncher.exe」ファイルをダブルクリックしてください。



#### メモ

- CDランチャーの詳細については、付属CD-ROM内の取扱説明書 操作・設定編：「CD-ROMを使用する」を参照してください。

### 2 IP簡単設定ソフトウェアの [起動] をクリックする

[IP簡単設定ソフトウェア] 画面が表示され、カメラが見つかったらカメラのMACアドレスやIPアドレスなどの情報を表示します。

### 3-1 設定するカメラをクリック (①) → [ネットワーク設定] をクリック (②) → [ネットワーク設定] 画面で [保存] ボタンをクリックする

- カメラが再起動し、「カメラの設定が完了しました。」が表示されます。
- [自動設定 (おまかせ)] が有効になり、IPアドレスなどが自動的に再設定されます。

#### メモ

- [IP簡単設定] 画面にカメラが表示された場合は、設定したいカメラに貼られているラベルに記載のMACアドレスと同じカメラをクリックしてください。

### 3-2 設定するカメラをクリック (①) して、[カメラ画面を開く] をクリック (③) する



### 4 認証ダイアログが表示されるので、初期設定のユーザー名 [admin] とパスワード [12345] を入力し、[OK] ボタンをクリックする

- 画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」をインストールする必要があります。画面の指示に従って、インストールしてください。
- カメラのライブ画面が表示されません。
- カメラを使用する前に、「設定」の「基本」画面で「日付時刻」の設定を行ってください。

