

## 正誤表

取扱説明書 操作・設定編に記載の誤りがありました。以下に正しい内容を記載します。

### 2.4.5 カメラの動作に関する設定を行う [カメラ動作]

#### ・ [EX光学ズーム]

| 誤   | 正   |
|---|---|
| <p><b>[EX光学ズーム]</b><br/>EX光学ズームの設定を以下から選択します。<br/><b>On(最大90倍)</b> : 1倍～30倍までは光学、それ以上(90倍まで)はEX光学ズームを行います。<br/><b>Off(最大30倍)</b> : EX光学ズームを行いません。<br/><b>初期設定</b> : On(最大90倍)<br/><b>EX光学ズームとは</b><br/>MOSセンサーの持つ約207万画素の領域のうち、約23万画素分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い撮影が可能となります。640×360以下の解像度を使用したとき、光学90倍相当までズーム倍率が得られます。</p> | <p><b>[HD EX光学ズーム]</b><br/>HD EX光学ズームの設定を以下から選択します。<br/><b>On(最大45倍)</b> : 1倍～30倍までは光学、それ以上(45倍まで)はHD EX光学ズームを行います。<br/><b>Off(最大30倍)</b> : HD EX光学ズームを行いません。<br/><b>初期設定</b> : On(最大45倍)<br/><b>HD EX光学ズームとは</b><br/>MOSセンサーの持つ約207万画素の領域のうち、約92万画素分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い撮影が可能となります。1280×720以下の解像度を使用したとき、光学45倍相当までズーム倍率が得られます。</p> |

#### ・ [デジタルズーム]

| 誤  | 正   |
|--|---|
| <p><b>[デジタルズーム]</b><br/>デジタルズームの設定を以下から選択します。<br/><b>On(最大1080倍)</b> : 1倍～30倍までは光学、90倍まではEX光学、それ以上(1080倍まで)はデジタルズームを行います。<br/><b>Off</b> : デジタルズームを行いません。<br/><b>初期設定</b> : Off<br/><b>お知らせ</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルズームを「On(最大1080倍)」に設定すると、ズーム操作時に90倍で一度、停止します。</li> <li>90倍よりもズーム倍率が高い場合は、プリセットポジションの設定はできません。</li> </ul> </p> | <p><b>[デジタルズーム]</b><br/>デジタルズームの設定を以下から選択します。<br/><b>On(最大1080倍)</b> : 1倍～30倍までは光学、45倍まではHD EX光学、それ以上(1080倍まで)はデジタルズームを行います。<br/><b>Off</b> : デジタルズームを行いません。<br/><b>初期設定</b> : Off<br/><b>お知らせ</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルズームを「On(最大1080倍)」に設定すると、ズーム操作時に45倍で一度、停止します。</li> <li>45倍よりもズーム倍率が高い場合は、プリセットポジションの設定はできません。</li> </ul> </p> |

### 2.4.6.3 プリセットポジションに関する設定を行う (プリセットポジション設定画面)

#### 重要

| 誤  | 正  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>90倍よりもズーム倍率が高い場合は、プリセットポジションの設定はできません。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>45倍よりもズーム倍率が高い場合は、プリセットポジションの設定はできません。</li> </ul> |

## 2.4.6.4 オートパンに関する設定を行う（オートパン設定画面）

### ・ [オートパン速度]

#### お知らせ

| 誤  | 正  |
|--|--|
| • <u>90</u> 倍よりもズーム倍率が高い位置に設定した場合でも、パン動作の旋回は <u>90</u> 倍の位置で行われます。 | • <u>45</u> 倍よりもズーム倍率が高い位置に設定した場合でも、パン動作の旋回は <u>45</u> 倍の位置で行われます。 |

PGQQ1184ZA

av0415-0