

仕様書

DVDビデオレコーダー

DMR-E50

概要

- 頭出しなしですぐ録画開始、巻戻しなしですぐ再生の「一発録画再生」
- 録画中でも番組の最初から再生できる「追っかけ再生」
- 音声付で内容を把握しながらすばやく再生できる「早見再生(1.3倍速)」
- DVDソフトも高精細な高画質で満喫できる「プログレッシブ映像再生」

定格

入出力端子	S映像入出力(端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力1系統 Y入出力レベル: 1Vp-p(75) C入出力レベル: 0.286Vp-p(75)	受信チャンネル	VHF 1~12ch(75), UHF 13~62ch(75), CATV C13~C63ch(75)
	映像入出力(ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力1系統 Y入出力レベル: 1Vp-p(75)	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録
	D1/D2映像出力 525I/525P	Y出力レベル: 1Vp-p(75) PbCb出力レベル: 0.7Vp-p(75) PrCr出力レベル: 0.7Vp-p(75)	再生可能なディスク	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD-RAM [4.7 GB/9.4 GB(12cm)] [2.8GB(8cm)] ● DVD-R [4.7GB(12cm)] [1.4GB(8cm)] [for General Ver.2.0] ● DVD-VIDEO・CD-DA・VCD・CD-R/RW (CD-DA, VCD, MP3フォーマットのディスク)
	アナログ音声入出力(ピンジャック)	2ch入力: 3系統(内 前面入力端子1系統) 入力レベル: 基準入力 309mVrms(1kHz, -16dB) 2ch出力: 1系統 出力レベル: 基準出力 309mVrms/FS 2Vrms(1kHz, -16dB)	消費電力	約22W
デジタル音声出力 音声チャンネル数	光デジタル出力端子: 光コネクタ(PCM, ドルビーデジタル, DTS) 記録2チャンネル、再生2チャンネル	電源	AC 100 V 50/60 Hz	
録画ディスク形式		4.7GB, 9.4GB(12cm), 2.8GB(8cm) DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠	待機時消費電力	約2.3W
		4.7GB(12cm), 1.4GB(8cm) DVD-R(for General Ver.2.0): DVDビデオ規格準拠	時刻表示点灯時	約2.8W
映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド		時刻表示消灯時	約0.3W
記録時間	DVD-RAMディスク (9.4GB(両面)ディスク使用時) XP:約2時間, SP:約4時間, LP:約8時間, EP:約12時間		外形寸法(幅×高さ×奥行)	約430×79×283mm(突起部含まず)
	DVD-Rディスク (4.7GBディスク使用時) XP:約1時間, SP:約2時間, LP:約4時間, EP:約6時間		質量(重量)	約3.7kg
			時計・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 16プログラム(1ヶ月)
			許容周囲温度	+5 ~ 40
			許容相対湿度	10% ~ 80%RH(結露なきこと)
			仕上がり	マンセルN9(近似)
			付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、音声/映像コード(1本)、75 同軸ケーブル(1本)

VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。

DVD-Rについて

本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

CD-R/CD-RW再生について

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機種で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

外形寸法図

(フタ開)

単位	mm
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

(フタ開)

No.	名 称
1	DVD/テレビ電源ボタン (DVD本体はDVDのみ)
2	Gコードボタン
3	テレビ入力ボタン
4	数字ボタン
5	取消しボタン
6	スキップボタン (DVD本体スローサーチ兼用)
7	停止ボタン
8	一時停止ボタン
9	プログラムナビ
10	機能選択ボタン
11	予約確認ボタン
12	タイマー切/入ボタン
13	DVD/テレビスイッチ
14	録画モードボタン
15	録画ボタン
16	チャンネルボタン
17	音量ボタン
18	スロー/サーチボタン
19	再生/1.3倍速ボタン
20	プレイリスト/メニューボタン
21	決定ボタン
22	リターンボタン
23	タイムワープボタン
24	マニュアルスキップボタン
25	表示切替ボタン
26	開/閉ボタン
27	初期設定/音声ボタン
28	消去ボタン
29	びったり録画ボタン
30	コマ戻し/コマ送りボタン
31	自動CM早送り/画面設定ボタン
32	ポジションメモリー/マーカーボタン
33	AC電源入力
34	冷却用ファン
35	外部入力1端子
36	外部入力3端子
37	出力端子
38	D1/D2映像出力端子
39	デジタル音声出力端子
40	VHF/UHF入出力端子
41	リモコン受信部
42	外部入力2端子
43	ディスクトレイ
44	外部入力自動録画ボタン
45	追っかけ再生ランプ
46	表示窓 (ディスプレイ)