

新機能および補足説明について

本機はソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能追加や仕様変更を行いました。

・ソフトウェア Ver.1.031fM

1. 手動ペアリング機能を追加 PR201 PR204

従来、レーザー側は接続するカメラ側を自動で認識します(自動ペアリング機能)。今回、接続するカメラ側を手動で設定する機能(手動ペアリング機能)を追加しました。手動ペアリングに設定する手順と、自動ペアリングに戻す手順を説明します。

■手動ペアリングに設定する

レーザー側が接続するカメラ側と自動ペアリングできない場合、手動ペアリングに設定します。

- ※ 長い同軸ケーブルに接続したレーザー側は、他のレーザー側と一緒に運用すると自動ペアリングできない場合があります。
- ※ 設定画面の表示方法は、取扱説明書の「設定画面を使う」を参照してください。
- ※ レーザー側は手動設定する前にカメラ側と接続した状態で電源を入れてください。他のレーザー側は電源を切ってください。

WJ-PR204

Pairing Configuration

Status

Option

Pairing

Upgrade

Restart

Copyright

If you use Pairing function, you can configure the camera side units to allow connection to the receiver side unit. Please select radio button. And if you allow specified camera side units, please register the camera side units.

[Pairing Configuration]機能を使用してカメラ側機とレシーバ側機のペアリングを固定することができます。
 [Camera side unit set by following...][チェックを入れて、カメラ側機のMACアドレスを登録してください。]

Note: When operating the "Back" or the "Refresh" button on the browser and clicking "Cancel" button, the settings while editing will be discarded.
 Note: Please separate six groups by hyphens "-", when Mac address is typed in. (e.g. BC-C3-42-**-**-**)
 Note: Click the [Set] button to apply settings.

注: ブラウザの[戻る][更新]操作をしたり、[Cancel]ボタンをクリックすると、設定中の内容はクリアされます。
 注: MACアドレスを入力する際は、ハイフン“-”で区切って入力してください。
 (例: BC-C3-42-**-**-**)
 注: 設定が完了したら、[Set]ボタンをクリックして設定内容を確認してください。

- All detected camera side units will be connected automatically.
- Camera side unit set by following settings will be connected.

	Settings	Status	MAC Address
③	Add	Not Registered	Connected
	Add	Not Registered	Connected
	Add	Not Registered	Connected
	Add	-	-

④

Set

Cancel

1. 設定画面で「Pairing」をクリックする①
2. 「Pairing Configuration」画面で「Camera side unit set by following settings will be connected.」を選択する②
3. 接続するカメラ側の MAC Address の左側の「Add」ボタンをクリックする③
 - ※ ダイアログが表示される場合、「OK」ボタンをクリックする。
 - ※ カメラ側の MAC Address は裏面を参照ください。ハイフン「-」が無い場合があります。
 - ※ 想定していない MAC Address が表示される場合、その左側の「Add」ボタンはクリックしない。
 - ※ 「Add」ボタンが「Delete」ボタンになります。
4. 「Set」ボタンをクリックする④
 - ※ ダイアログが表示される場合、「OK」ボタンをクリックする。
 - ※ 「Pairing function」画面の「Reset」ボタンをクリックする。

WJ-PR204

Pairing Configuration

Status

Option

Pairing ⑤

Upgrade

Restart

Copyright

If you use Pairing function, you can configure the camera side units to allow connection to the receiver side unit.
Please select radio button. And if you allow specified camera side units, please register the camera side units.

[Pairing Configuration]機能を使用してカメラ側機とレシーバ側機のペアリングを固定することができます。
[Camera side unit set by following...]にチェックを入れて、カメラ側機のMACアドレスを登録してください。

Note: When operating the "Back" or the "Refresh" button on the browser and clicking "Cancel" button, the settings while editing will be discarded.
Note: Please separate six groups by hyphens "-", when Mac address is typed in.
(e.g. BC-C3-42-**-**-**)
Note: Click the [Set] button to apply settings.

注: ブラウザの[戻る][更新]操作をしたり、[Cancel]ボタンをクリックすると、設定中の内容はクリアされます。
注: MACアドレスを入力する際は、ハイフン“-”で区切って入力してください。
(例: BC-C3-42-**-**-**)
注: 設定が完了したら、[Set]ボタンをクリックして設定内容を確認してください。

- ⑥ All detected camera side units will be connected automatically.
 Camera side unit set by following settings will be connected.

	Settings	Status	MAC Address
Add	Not Registered	Connected	[Input Field]
Add	Not Registered	Connected	[Input Field]
Add	Not Registered	Connected	[Input Field]
Add	-	-	[Input Field]

⑦

5. 再起動後、設定画面で「Pairing」をクリックする⑤

※ 「All detected camera side units will be connected automatically.」が選択され⑥、「Settings」欄が「Not Registered」と表示されていることを確認する⑦。